

EliCa

کلیدهای هوایی



Schneider
Electric

فصل اول : کلید های هوایی

۲	سایز و اندازه کلید های هوایی
۴	مشخصات کلی
۶	کلید های اتوماتیک NT06 تا NT16 و NW08 تا NW63
۸	عملکرد کلید های NT06 تا NT16
۱۰	عملکرد کلید های NW08 تا NW63
۱۲	واحد حفاظتی Micrologic
۲۲	کنتاکت های نشانگر
۲۴	قطع و وصل از راه دور
۲۷	قطع از راه دور

فصل دوم : توصیه های نصب

۲۸	Derating در تابلوها
----	---------------------

فصل سوم : رفرنس های قطعات یدکی

Masterpact NT

۳۵	عملکرد از راه دور
۳۶	قفل کردن شاسی و لوازم جانبی
۳۷	کلاستر (CLUSTERS)
۳۸	قفل و لوازم جانبی
۳۹	کنتاکت های نشانگر

Masterpact NW

۴۰	عملکرد از راه دور
۴۱	قفل کردن شاسی و لوازم جانبی
۴۲	کلاستر (CLUSTERS)
۴۳	کنتاکت های نشانگر

فصل چهارم : مشخصات دیگر

۴۴	منحنی های قطع
۴۶	منحنی های محدود کنندگی
۴۸	فرم سفارش

۶۰۰ تا ۱۶۰۰ آمپر



٩

۸۰۰ تا ۴۰۰۰ آمپر

[illegible]

۴۰۰ تا ۶۳۰ آمپر

[illegible]

**(کوچکترین کلید اتوماتیک هوایی در دنیا)**

Masterpact NT با ارائه کردن تمامی کارکردهای یک کلید اتوماتیک قدرت در یک حجم بسیار کوچک یک نوآوری محسوب می شود. فاصله بین پل ها ۷۰ mm به این معنی است که یک کلید اتوماتیک سه پل قابل نصب روی تابلویی با عرض و عمق ۴۰۰ mm می باشد.

(راه حل های عملی نصب)

رنج جدید، تمامی راه حل های نصب را که Masterpact را تبدیل به یک موفقیت کرده اند، بهبود می بخشد. این رنجهای برای استاندارد کردن تابلوها، بهینه کردن اندازه ها و تسهیل نصب طراحی شده است:

- اتصال ورودی به ترمینال بالاو پائین
- نیازی به گواهینامه ایمنی نیست
- اتصال
- اتصال عمودی و یا افقی از پشت
- اتصال از بالا با کمترین فضای اضافی
- اتصالات از پشت و بالا ترکیب شده
- فاصله پل ها ۱۱۵ mm در تمامی رنجهای
- بدون تغییر در جریان نامی تا ۵۵درجه و ۴۰۰۰ آمپر.

(اندازه های بهینه)

تا ۴۰۰۰ آمپر، کلیدهای اتوماتیک Masterpact NW همه ؛ همانند محدوده قدیمی تر M08 تا 32 ؛ در یک اندازه هستند.

از ۴۰۰۰ تا ۶۳۰۰ آمپر، تنها یک اندازه وجود دارد که بسیار کوچکتر از گذشته است.

راه حل های نصب روی تجهیزات قدیمی تر


اتصالات مخصوص برای جایگزین کردن یک Masterpact M08 تا 32 ثابت یا کشویی با یک Masterpact NW بدون اصلاح کردن باس بارها یا برش درب تابلو، وجود دارد.

کلیدهای اتوماتیک و سوییچ های قطع کننده

- دسته بندی ها
- Masterpact NT از ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ آمپر
- Masterpact NW از ۸۰۰ تا ۶۳۰۰ آمپر
- کلیدهای اتوماتیک انواع L1، H2، H3، H1، N1
- سوییچ های قطع کننده انواع HF، HA، NA
- ۳ یا ۴ پل
- انواع ثابت یا کشویی
- نول در سمت راست

تمامی عملکردهای کلیدهای Masterpact NT، NW در این فصل شرح داده می شود. دو خانواده محصولات عملکردهای یکسانی دارند که براساس موارد مختلف، از اجزاء یکسان یا متفاوتی تشکیل شده اند.

واحد حفاظتی Micrologic



- آمپر متر A
- 2.0 حفاظت پایه
- 5.0 حفاظت Selective
- 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
- 7.0 حفاظت Selective + نشی زمین
- توان P
- 5.0 حفاظت Selective
- 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
- 7.0 حفاظت Selective + نشی زمین
- هارمونیک H
- 5.0 حفاظت Selective
- 6.0 حفاظت Selective + خطای زمین
- 7.0 حفاظت Selective + نشی زمین
- CT خارجی برای حفاظت از خطای زمین
- CT مستطیلی برای حفاظت از نشی زمین
- تنظیمات انتخابی
- تنظیم $I_r \times 0.4$ تا $I_r \times 0.8$
- تنظیم بالا $I_r \times 0.8$ تا $I_r \times 1$
- بدون حفاظت طولانی مدت
- ماجول منبع تغذیه بیرونی
- ماجول باتری





۴

ارتباط

- Masterpact در COM option
- Masterpact در یک شبکه ارتباطی
- Masterpact و سرور توان پائین MPS100



اتصالات



- اتصالات از پشت (افقی یا عمودی)
- اتصال از بالا
- اتصالات ترکیبی
- لوازم جانبی انتخابی
- اتصالات کابل لخت و پوشش های محافظتی آنها
- پوشش محافظتی تر مینال
- آداپتورهای اتصال عمودی
- آداپتورهای بست کابل
- جدا کننده های فازی
- گسترش دهنده فاز ها
- آداپتور های جدا شونده قابل اتصال از بالا
- Saffy Shutter و قفل های مربوطه




قفل شدن




- قفل شدن با پوشش شفاف قفل شونده
- قفل شدن در حالت OFF
- قفل شدن کشوی کلید در حالت های وصل، قطع و تست
- اینتر لاک با درب (تابلو از باز شدن درب هنگامی که کلید اتوماتیک در حالت وصل است جلوگیری می کند)
- اینتر لاک Racking (از ایجاد مشکل هنگامی که درب باز است جلوگیری می کند..)
- اینتر لاک Racking بین دسته محور و پوشش باتن OFF
- دشارژ خود کار فنر قبل از برداشتن کلید اتوماتیک از داخل کشو
- حفاظت در برابر عدم تطابق



کنتاکت های نشانگر



کنتاکت M2C




کنتاکت OF


- کنتاکت های استاندارد با سطح پایین:
 - نشانگر ON/OFF (OF)
 - نشانگر قطع خطا (SDE)
 - کنتاکت های نشانگر حالت های وصل (CE)، قطع (CD) و تست (CT).
- کنتاکت های قابل برنامه ریزی
 - ۲ کنتاکت (M2C)
 - ۶ کنتاکت (M6C)



عملکردهای از راه دور



موتور




رله های ولتاژی MN، XF، MX

- قطع و وصل از راه دور ON/OFF
 - موتور جهت وصل کلید
 - MX (Opening)، XF (Closing)، بوبین های قطع و وصل
 - کنتاکت نشانگر آمادگی کلید برای وصل شدن (PF)
 - انتخاب ها: ریست از راه دور الکتریکی Res یا RAR
 - Pushbutton وصل الکتریکی BPFE
- عملکرد قطع از راه دور
 - رله ولتاژی MN (آندر ولتاژ)
 - - استاندارد
 - - تاخیر زمانی قابل تنظیم یا غیر قابل تنظیم
 - رله ولتاژی MX (رله شنت)



لوازم جانبی



- حفاظ ترمینال کمکی
- شمارنده عمل دستگاه (Counter)
- حفاظ دور قاب کلید نصب شده روی درب تابلو (Escutcheon)
- حفاظ شفاف روی قاب کلید

کلیدهای اتوماتیک و سوئیچ‌های قطع کننده NT06 تا NT16، NW08 تا NT63

Masterpact NW			Masterpact NT		
کاربردهای معمولی		کاربردهای ویژه	کاربردهای معمولی		
NW800-4000 H1	NW800-1600 N1	NT630-1600 H10	NT630-1000 L1	NT630-1600 H2	NT630-1600 H1
کلیدهای اتوماتیک برای محل های صنعتی با جریان اتصال کوتاه بالا	کاربردهای معمول با جریان اتصال کوتاه پائین	سیستم های ۱۰۰۰ آمپر مانند معادن و نیروگاههای بادی	کلیدهای اتوماتیک محدود برای حفاظت از فیدرها و کابلها یا ترانسفورماتور ها	کاربردهای با جریان اتصال کوتاه متوسط	کاربردهای معمول با جریان اتصال کوتاه پائین
65 kA	42 kA	-	130 kA	50 kA	42 kA
-	-	20 kA	-	-	-
-	-	-	-	-	-
L/R < 15 ms 500 VDC در Icu/lcs -					
موقعیت نول					
چپ یا راست	چپ	چپ	چپ	چپ	چپ
F	F	F	F	F	F
D	D	D	D	D	D
بله	بله	بله	نه	نه	بله
سوئیچ قطع کننده					
A ۳۲۰۰ تا	بله	بله	بله	بله	بله
بله	بله	بله	بله	بله	بله
اتصال از بالا					
بله	بله	بله	بله	بله	بله
اتصال از پشت					
A, P, H	A, P, H	A, P, H	A, P, H	A, P, H	A, P, H
نوعی واحد حفاظتی Micrologic					

مشخصات نصب NT06 تا NT16 Masterpact

NT12, NT16			NT06, NT08, NT10				کلید اتوماتیک
H10	H2	H1	H10	L1	H2	H1	نوع
							اتصال
■	■	■	■	■	■	■	FC کشویی
■	■	■	■	■	■	■	RC
■	■	■	■	■	■	■	FC ثابت
■	■	■	■	■	■	■	RC
ابعاد H×W×D (mm)							
						322 x 288 x 277	3P کشویی
						322 x 358 x 277	4P
						301 x 276 x 196	3P ثابت
						301 x 346 x 196	4P
وزن (Kg) (تقریبی)							
						30/39	3P/4P کشویی
						14/18	3P/4P ثابت

مشخصات نصب NW08 تا NW63 Masterpact

NW20					NW08, NW10, NW12, NW16					کلید اتوماتیک
H10	L1	H3	H2	H1	H10	L1	H2	H1	N1	نوع
										اتصال
-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	FC کشویی
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	RC
-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	FC ثابت
-	-	-	■	■	-	-	■	■	■	RC
ابعاد H×W×D (mm)										
									439 x 441 x 395	3P کشویی
									439 x 556 x 395	4P
									352 x 442 x 297	3P ثابت
									352 x 537 x 297	4P
وزن (Kg) (تقریبی)										
									90/120	3P/4P کشویی
									60/80	3P/4P ثابت

(۱) به جز 4000 آمپر

کلیدهای اتوماتیک
و سوئیچ های قطع کننده
NW06 تا NT16، NW08 تا NW63

کاربردهای ویژه							
NW با حفاظت ضد خوردگی (ضد زنگ)	NW1000-4000 DC H	NW1000-4000 DC N	NW H2 با حفاظت ضد خوردگی (ضد زنگ)	NW H10	NW800-2000 L1	NW2000-4000 H3	NW800-4000 H2
تاسیسات رقیق شده	سیستم DC	سیستم DC	محیط های که گوگرد زیاد دارند	سیستم های ۱۰۰۰ V مانند معدن و نیروگاههای بادی	کلیدهای اتوماتیک محدود برای حفاظت از فیدرها و کابلها یا ترانسفورماتورها	کلیدهای ورودی برای کارایی خیلی بالا و کاربردهای بحرانی	کلید اتوماتیک با کارایی بالا برای کار صنعتی سنگین با جریان اتصال کوتاه بالا
-	-	-	100 kA	-	150 kA	150 kA	100 kA
-	-	-	-	50 kA	-	-	-
-	85 kA	35 kA	-	-	-	-	-
-	-	-	چپ یا راست	چپ	چپ	چپ	چپ یا راست
-	F	F	-	-	-	-	F
D	D	D	D	D	D	D	D
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
بله تا ۳۲۰۰ آمپر	نه	نه	بله تا ۳۲۰۰ آمپر	نه	بله تا ۳۲۰۰ آمپر	بله تا ۳۲۰۰ آمپر	بله تا ۳۲۰۰ آمپر
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
-	DC Micrologic	DC Micrologic	A, P, H	A, برای P و H با ما مشورت کنید	A, P, H	A, P, H	A, P, H

NW40b, NW50, NW63		NW25, NW32, NW40			
H2	H1	01H	H3	H2	H1
-	-	-	(1) ■	(1) ■	(1) ■
■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	(1) ■	(1) ■
■	■	-	-	■	■
479 x 786 x 395					
479 x 1016 x 395					
352 x 767 x 297					
352 x 997 x 297					
225/300					
120/160					

کلیدهای اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده NT06 تا NT16



مشخصات عمومی	
3/4	تعداد پل ها
1000	ولتاژ مجاز عایق
12	استادگی در برابر ولتاژ لحظه ای (KV) Ui
690/1000	ولتاژ استفاده عملی مجاز (VAC 50/60 HZ) Uimp
IEC 60947-2	سازگاری با ایزولاسیون (جداسازی) Ue
IEC 60664-1 3	درجه آلودگی

مشخصات کلید اتوماتیک بر اساس IEC 60947-2	
در ۵۰°C / ۴۰°C	In جریان مجاز A پل چهارم A رنج سنسور A
220/415 V 440 V 525 V 690 V 1000 V	Icu حد نهایی ظرفیت قطع KA rms VAC 50/60 HZ
% Icu	Ics ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری رده استفاده
0.5 s 1 s 3 s	Icw استادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms) VAC 50/60 HZ
220/415 V 440 V 525 V 690 V 1000 V	Icm حفاظت آبی مجتمع (KA) بیک ۱۰٪ (±) ظرفیت وصل اتصال کوتاه (KA peak) VAC 50/60 HZ
زمان قطع (ms) بین فرمان Tripping (قطع) و جرقه زدن زمان وصل (ms)	

مشخصات کلید اتوماتیک بر اساس NEMA AB1	
240 V 480 V 600 V	ظرفیت قطع (KA) VAC 50/60 HZ

مشخصات سوئیچ قطع کننده بر اساس استاندارد IEC 60974 و پیوست	
220 V 440 V 525/690 V 1000 V	Icm ظرفیت وصل اتصال کوتاه (KA peak) AC23A/AC3 50/60HZ رده
0.5 s 1 s 3 s	استادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms) AC23A/AC3 50/60HZ رده
690 V	حد نهایی ظرفیت قطع (KA rms) Icu با یک رله حفاظت خارجی بیشینه تاخیر زمانی: ۳۵۰ ms

دوام الکتریکی و مکانیکی بر اساس استاندارد IEC 60947-2/3 در In/Ie	
با نگهداری بدون نگهداری	عمر کاری مکانیکی سیکل × ۱۰۰۰ C/O
In (A)	نوع کلید اتوماتیک جریان مجاز
440 V (4) 690 V 1000 V	الکتریکی سیکل × ۱۰۰۰ C/O IEC 60947-2
AC23A 440 V (4) 690V	نوع کلید اتوماتیک یا سوئیچ قطع کننده جریان استفاده عملی مجاز
Ie (A)	بدون نگهداری الکتریکی سیکل × ۱۰۰۰ C/O IEC 60947-3
AC3 (5) 380/415 V (kW) 440 V (kW) 440 V (4) 690 V	نوع کلید اتوماتیک جریان استفاده عملی مجاز قدرت موتور

- (۱) اتصالات عمودی از پشت. برای سایر انواع اتصالات به جداول دما رجوع کنید.
- (۲) منحنی های محدود کننده جریان در بخش (مشخصات تکمیلی) را مشاهده کنید.
- (۳) سیستم SELIM
- (۴) موجود برای NEMA 480V
- (۵) مناسب برای کنترل موتور (راه اندازی به صورت مستقیم)

بدون نگهداری
الکتریکی
سیکل × ۱۰۰۰
C/O
M/IEC 60947-3
پیوست 1-4-IEC 60947

کلیدهای اتوماتیک
و سوئیچ های قطع کننده
NT06 تا NT16

انتخاب سنسور						
1600	1250	1000	800	630	400	250 (1)
640 to 1600	500 to 1250	400 to 1000	320 to 800	250 to 630	160 to 400	100 to 250
رج سنسور						تنظیم آستانه (A) Ir

NT16			NT12			NT10			NT08				NT06							
1600			1250			1000			800				630							
1600			1250			1000			800				630							
800 to 1600			630 to 1250			400 to 1000			400 to 800				400 to 630							
H10			H2			H1			H10				L1 ⁽²⁾		H2		H1			
-			50			42			-				150		50		42			
-			50			42			-				130		50		42			
-			42			42			-				100		42		42			
-			42			42			-				25		42		42			
20			-			-			20				-		-		-			
			100 %												100 %					
B			B			B			B				A		B		B			
20			36			42			20				10		36		42			
20			36			-			20				-		36		42			
-			20			24			-				-		20		24			
-			90			-			-				10 x ln ⁽³⁾		90		-			
-			105			88			-				330		105		88			
-			105			88			-				286		105		88			
-			88			88			-				220		88		88			
-			88			88			-				52		88		88			
42			-			-			42				-		-		-			
-			25			25			-				9		25		25			
			< 50												< 50					
-			50			42			-				150		50		42			
-			50			42			-				100		50		42			
-			42			42			-				25		42		42			
HA10			HA						HA10				HA							
-			75						-				75							
-			75						-				75							
-			75						-				75							
42			-						42				-							
20			36						20				36							
20			36						20				36							
20			20						20				20							
			36												36					
																			25	
																			12.5	
H2	H1	H10	H10	H2	H1	H10	L1	H2	H1	H10	L1	H2	H1	H10	L1	H2	H1			
1600		1250			1000			800			630									
6	6	-	-	6	6	-	3	6	6	-	3	6	6	-	3	6	6			
3	3	-	-	3	3	-	2	3	3	-	2	3	3	-	2	3	3			
-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-			
H1/H2/HA																				
1600		1250			1000			800			630									
6		6			6			6			6									
3		3			3			3			3									
H1/H2/HA																				
1000		1000			800			630			500									
450 to 560		450 to 560			335 to 450			250 to 335			≤ 250									
500 to 630		500 to 630			400 to 500			300 to 400			≤ 300									
																			6	
																			-	

کلیدهای اتوماتیک و سوئیچ های قطع کننده NW08 تا NW63



۴

مشخصات عمومی

3/4	تعداد پل ها
1000/1250	ولتاژ مجاز عایق
12	Uimp
690/1150	Ue
IEC 60947-2	سازگاری با ایزولاسیون (جداسازی)
4 (1000 V) / 3 (1250 V)	درجه آلودگی

مشخصات کلید اتوماتیک بر اساس IEC60947-2

در ۵۰°C / ۴۰°C

جریان مجاز A
پل چهارم A
رنج سنسور A

نوع کلید اتوماتیک

220/415/440 V	Icu	حد نهایی ظرفیت قطع KA rms
525 V		VAC 50/60 HZ
690 V		
1150 V		
% Icu	Ics	ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری رده استفاده
1 s	Icw	ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms)
3 s		VAC 50/60 HZ
		حفاظت آتی مجتمع (KA) بیک ۱۰٪ (±)
220/415/440 V	Icm	ظرفیت وصل اتصال کوتاه (ka peak)
525 V		VAC 50/60 HZ
690 V		
1150 V		
زمان قطع (ms) بین فرمان Tripping (قطع) و جرقه زدن		
زمان وصل (ms)		

مشخصات کلید اتوماتیک بر اساس NEMA AB1

240/480 V ظرفیت قطع (KA)
600 V VAC 50/60 HZ

مشخصات کلید اتوماتیک حفاظت نشده

قطع شدن با رله شانت بر اساس استاندارد IEC 60947-2

نوع کلید اتوماتیک

220...690 V	Icu	حد نهایی ظرفیت قطع (ka peak) VAC 50/60 HZ
% Icu	Ics	ظرفیت قطع اتصال کوتاه در شرایط کاری
1 s	Icw	ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms)
3 s		

حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه با رله حفاظت خارجی - ماکزیمم تاخیر زمانی برای حفاظت اتصال کوتاه ۳۵۰ ms
ظرفیت وصل اتصال کوتاه (ka peak)

مشخصات سوئیچ قطع کننده بر اساس استاندارد IEC 60974

و پیوست

نوع قطع کننده سوئیچ

220...690 V	Icm	ظرفیت وصل اتصال کوتاه (ka peak)
1150 V		AC23A/AC3 / VAC 50/60 HZ
0.5 s	Icw	ایستادگی در برابر جریان اتصال کوتاه، کوتاه مدت (KA rms)
1 s		AC23A/AC3 / VAC 50/60 HZ
3 s		

دوام الکتریکی و مکانیکی بر اساس استاندارد IEC 60947-2/3 در In/Ie

با نگهداری		مکانیکی	عمر کاری
بدون نگهداری			C/0 سیکل × ۱۰۰۰
In (A)		نوع کلید اتوماتیک	
		جریان مجاز	
440 V ⁽⁵⁾	بدون نگهداری	الکتریکی	C/0 سیکل × ۱۰۰۰
690 V			
1150 V			
نوع کلید اتوماتیک یا سوئیچ قطع کننده			
AC23A Ie (A)		جریان استفاده عملی مجاز	
440 V ⁽⁵⁾	بدون نگهداری	الکتریکی	C/0 سیکل × ۱۰۰۰
690 V			
نوع کلید اتوماتیک			
AC3 ⁽⁶⁾ Ie (A)		جریان استفاده عملی مجاز	
380/415 V (kW)		قدرت موتور	
440 V ⁽⁵⁾ (kW)			
690 V (kW)			
440/690 V ⁽⁵⁾		بدون نگهداری	C/0 سیکل × ۱۰۰۰ الکتریکی
		M/IEC 60947-3 به است 1-4-60947	

کلیدهای اتوماتیک
و سوئیچ های قطع کننده
NW63 تا NW08

انتخاب سنسور												
6300	5000	4000	3200	2500	2000	1600	1250	1000	800	630	400	250
2500	2000	1600	1250	1000	800	630	500	400	320	250	160	100
to 6300	to 5000	to 4000	to 3200	to 2500	to 2000	to 1600	to 1250	to 1000	to 800	to 630	to 400	to 250

NW63	NW50	NW40b	NW40		NW32	NW25	NW20					NW16	NW12	NW10	NW08
6300	5000	4000	4000		3200	2500	2000					1600	1250	1000	800
6300	5000	4000	4000		3200	2500	2000					1600	1250	1000	800
3200	2500	2000	2000 to 4000		1600	1250	1000 to 2000					800 to 1600	630	400	400
to 6300	to 5000	to 4000			to 3200	to 2500							to 1250	to 1000	to 800
H2	H1	H10	H3	H2	H1	H10	L1	H3	H2	H1	H10	L1	H2	H1	N1
150	100	-	150	100	65	-	150	150	100	65	-	150	100	65	42
130	100	-	130	85	65	-	130	130	85	65	-	130	85	65	42
100	100	-	100	85	65	-	100	100	85	65	-	100	85	65	42
-	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-
100 %		100 %				100 %					100 %				
B		B				B					B				
100	100	50	65	85	65	50	30	65	85	65	50	30	85	65	42
100	100	50	65	75	65	50	30	65	75	36	50	30	50	36	22
270	Without	Without	150	190	Without	Without	80	150	190	Without	Without	80	190	Without	Without
330	220	-	330	220	143	-	330	330	220	143	-	330	220	143	88
286	220	-	286	187	143	-	286	286	187	143	-	286	187	143	88
220	220	-	220	187	143	-	220	220	187	143	-	220	187	143	88
-	-	105	-	-	-	105	-	-	-	-	105	-	-	-	-
25	25	25	25	25	25	25	10	25	25	25	25	10	25	25	25
< 80		< 70				< 70					< 70				

150	100	-	150	100	65	-	150	150	100	65	-	150	100	65	42
100	100	-	100	85	65	-	100	100	85	65	-	100	85	65	42

HA	HF	HA	HF	HA	HF	HA	HF	HA	HF	HA	HF	HA	HF	HA	NA
85	85	55	85	50	85	50	85	50	85	50	85	50	85	50	
100 %		100 %				100 %					100 %				
85	85	55	85	50	85	50	85	50	85	50	85	50	85	50	
85	75	55	75	36	75	36	75	36	75	36	75	36	75	36	
Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	Without	
187	187	121	187	105	187	105	187	105	187	105	187	105	187	105	

NW40b/NW50/NW63	NW25/NW32/NW40			NW20			NW16			NW08/NW10/NW12				
HA	HA10	HF	HA	HA10	HF	HA	HA10	HF	HA	HA10	HF	HA	NA	
187	-	187	121	-	187	105	-	187	105	-	187	105	88	
-	105	-	-	105	-	-	105	-	-	105	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	50	85	55	50	85	50	50	85	50	50	85	50	42	
85	50	75	55	50	50	50	50	50	50	50	50	36	-	

10		20						25		
5		10						12.5		
H2	H1	H10	H3	H1/H2	H10	L1	H1/H2	H10	L1	N1/H1/H2
4000b/5000/6300		2500/3200/4000				000S		800/1000/1250/1600		
1.5	1.5	-	1.25	5	-	3	8	-	3	10
1.5	1.5	-	1.25	2.5	-	3	6	-	3	10
-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-
H1/H2/HA				H1/H2/H3/HA/HF				H1/H2/NA/HA/HF		
4000b/5000/6300		2500/3200/4000				2000		800/1000/1250/1600		
1.5		5				8		10		
1.5		2.5				6		10		
H1/H2/H3/HA/HF				H1/H2/HA/HF						
2000				1600		1250		1000		800
900 to 1150				670 to 900		560 to 670		450 to 560		335 to 450
1000 to 1300				800 to 1000		500 to 800		500 to 630		400 to 500
1600 to 2000				1250 to 1600		1000 to 1250		800 to 1000		≤ 800
6										

قابلیت اطمینان


مجموع سازی عملکردهای حفاظت در یک ترکیب الکترونیکی ASIC که در همه بخش‌های کنترلی Micrologic استفاده شده است، درجه بالایی از اطمینان را تضمین می‌کند.
در بخش‌های کنترلی Micrologic A, P, H عملکردهای پیشرفته‌ای توسط یک میکروپروسسور مستقل ترتیب داده شده است

تمامی کلیدهای اتوماتیک Masterpact مجهز به واحد حفاظتی Micrologic هستند که امکان تغییر را دارند.
بخش‌های کنترلی برای حفاظت از بارها و مدارهای قدرت طراحی شده‌اند. هشدار دهنده‌ها را می‌توان از راه دور برنامه‌ریزی کرد.
اندازه‌گیری‌های جریان، ولتاژ، فرکانس، توان و کیفیت آن پیوستگی کار و اداره انرژی را بهینه می‌سازند.

حفاظت جریان

حفاظت پایه ای: Micrologic 2

حفاظت:
زمان طولانی
+ آنی



کدهای نام گذاری Micrologic

2.0 A
X Y Z

X = نوع حفاظت

- ۲ برای حفاظت پایه
- ۵ برای حفاظت Selective
- ۶ برای حفاظت Selective + خطای زمین
- ۷ برای حفاظت Selective + نشی زمین

Y: نسل واحد حفاظتی


"0" به معنای اولین نسل تولید است.

نوع اندازه‌گیری

- A: برای (آمپر متر)
- P: برای (توان)
- H: برای (هارمونیکی)


حفاظت Selective: Micrologic 5

حفاظت:
زمان طولانی
+ زمان کوتاه
+ آنی




حفاظت Selective + خطای زمین: Micrologic 6

حفاظت:
زمان طولانی
+ زمان کوتاه
+ آنی
+ خطای زمین



حفاظت Selective + نشی زمین: Micrologic 7

حفاظت:
زمان طولانی
+ زمان کوتاه
+ آنی
+ نشی زمین



اندازه گیری ها و حفاظت برنامه پذیر

A: آمپر متر

- I_1 , I_2 , I_3 , I_N , $I_{earth-fault}$ و $I_{earth-leakage}$ ماکزیمم مقدار، برای این پارامتر ها
- نشانگر های نوع خطا
- تنظیمات بر حسب آمپر و بر حسب ثانیه

P: A + اندازه گیری پارامتر های توان + حفاظت برنامه پذیر

- اندازه گیری های V , A , W , VAR , VA , WH , $VARH$, HZ , V_{peak} , A_{peak}
- ضریب توان و مقادیر max و min
- حفاظت طولانی مدت IDMTL، حداقل و حداکثر ولتاژ و فرکانس، عدم تعادل جریان و ولتاژ، توانی فاز ها و توان برگشتی
- قطع و وصل مجدد بار بسته به توان یا جریان
- اندازه گیری های جریان های گسسته، نشانگر های خطای تفاضلی، نشانگر های نگهداری، تاریخ و زمان خطا ها

H: P + هارمونیک ها

- کیفیت توان (منبع تغذیه): هارمونیک های مزاحم، اندازه گیری دامنه، و فازها هارمونیک ها تا هارمونیک سی و یکم
- گرفتن شکل موج بعد از خطا یا هنگام کار عادی کلیه (بدون بروز خطا)

2.0 A



5.0 H



5.0 P



5.0 A



6.0 H



6.0 P



6.0 A



7.0 H



7.0 P



7.0 A



واحدهای حفاظتی Micrologic مدارهای قدرت را محافظت می کنند. آنها همچنین اندازه گیری، نمایش، ارتباط و ماکزیمم مقدار جریان را هم ارائه می دهند. نوع 6 حفاظت خطای زمین و نوع 7 حفاظت نشی زمین را هم پوشش می دهند.

حفاظت
آستانه حفاظت و تاخیر ها توسط پیچ های تنظیم، تنظیم می شوند.
حفاظت اضافه بار
حفاظت بلند مدت rms حقیقی
حافظه حرارتی: تصویر حرارتی قبل و بعد از عمل کردن رله
دقت تنظیمات می تواند از طریق محدود کردن رنج تنظیمات با استفاده از یک صفحه حفاظت اضافه بار متفاوت افزایش یابد.
حفاظت اضافه بار می تواند از طریق استفاده از یک Rating plug ویژه، حذف گردد. (وقتی در حالت OFF قرارگیرد)

حفاظت اتصال کوتاه
حفاظت کوتاه مدت (rms) و لحظه ای
انتخاب نوع I²T روشن یا خاموش برای تاخیر کوتاه مدت
حفاظت خطای زمین
خطای زمین یا پسماند
انتخاب نوع I²T روشن یا خاموش برای تاخیر

حفاظت نشی زمین
عملکرد بدون منبع تغذیه خارجی
حفاظت در برابر نویز
K مقاومت در برابر مولفه DC، کلاس A تا ۱۰A

حفاظت نول
در کلید اتوماتیک سه پل، حفاظت نول ممکن نمی باشد.
در کلیدهای اتوماتیک چهار پل، حفاظت نول از طریق یک کلید ۳ حالت انجام می شود: نول حفاظت نشده (4P 3d) یا حفاظت نول در (4P 4d) I_r
قفل انتخاب وضعیت
یک بلوک ZSI می تواند برای اتصال بین تعدادی واحدهای کنترلی استفاده شود تا هماهنگی در قطع برای حفاظت کوتاه مدت و خطای زمین، بدون تاخیر قبل از عمل کردن رله، فراهم آورد.

اعلام خطر اضافه بار
یک LED هشدار دهنده زرد وقتی جریان از حد آستانه تنظیم اضافه بار تجاوز کند، روشن می شود.

اندازه گیری های آمپر متر
واحد کنترلی Micrologic مقدار rms حقیقی جریان را اندازه می گیرد.
آنها اندازه گیری پیوسته جریان از 0.2 تا 20In را فراهم می آورند و تا 1.5% دقت دارند. (به همراه سنسورها)
یک صفحه LCD دیجیتال، به طور پیوسته به نمایش پر بار ترین فاز (Imax) یا I_g، I_{AN}، I₁، I₂، I₃، I_{IN} و مقادیر ماکزیمم می پردازد و هر مقدار با فشردن متوالی دکمه فلش نمایش داده می شود.
منبع تغذیه خارجی اختیاری، نمایش جریان های کوچکتر از 20% In ممکن می سازد.
اندازه گیری های کمتر از 0.05 In دقیق نیستند. بین 0.05 و 0.2In دقت 1.5% + 0.5% In مقدار خوانده شده است.

گزینه ارتباطی

به همراه گزینه ارتباطی com واحد کنترلی موارد زیر ارسال می کند:


- تنظیمات
- تمام اندازه گیری های آمپر متر
- علل عمل کردن رله
- قرائت مقادیر ماکزیمم

نشانه های خطا

LED ها نوع خطا را مشخص می سازند.
■ اضافه بار (حفاظت بلند مدت I_r)
■ اتصال کوتاه (حفاظت کوتاه مدت I_{SD} یا لحظه ای I_i)
■ خطای زمین زمین یا نشی زمین (I_{AN} یا I_g)
■ خطای داخلی (Ap)
منبع تغذیه باتری
LED های نمایش خطا تا زمان فشار دادن دکمه TEST/REST روشن می مانند. در شرایط کاری عادی، باتری تغذیه کننده LED عمری تقریبی معادل ۱۰ سال دارد.

تست

یک کیت تست کوچک با یک کیت تست قابل حمل می تواند از طریق کانکتور تست که در جلو واقع شده، وصل شده و عملکرد کلید اتوماتیک را کنترل نماید. برای واحدهای کنترلی Micrologic 6A, 7A و عملکرد حفاظت خطای زمین یا نشی زمین می تواند از طریق فشردن دکمه تست که در بالای کانکتور تست واقع شده چک شود.



- ۱ تنظیم آستانه اضافه بار و تاخیر در قطع
- ۲ اعلام خطر اضافه بار (LED) در I_r 125, 1
- ۳ تنظیم بخش اتصال کوتاه و تاخیر در قطع
- ۴ تنظیم بخش اتصال آبی
- ۵ حفاظت نشی زمین یا خطای زمین و تاخیر در قطع
- ۶ دکمه تست خطای زمین یا نشی زمین
- ۷ پیچ صفحه حفاظت اضافه بار
- ۸ کانکتور تست
- ۹ تست لامپ، رست و تست باتری.
- ۱۰ نشانگر نوع خطا
- ۱۱ صفحه نمایش دیجیتال
- ۱۲ آمپرتر و bargraph سه فاز
- ۱۳ دکمه های راهبری

توضیح: واحد کنترلی Micrologic A به طور استاندارد با پوشش مهر و موم شفاف ارائه می شوند.

واحد حفاظتی Micrologic

A (آمپر)

Micrologic 2.0 A											
حفاظت											
بلند مدت											
تنظیم جریان A											
عمل کردن بین 1.05 Ir تا 1.20 Ir											
تنظیم زمانی											
تاخیر زمانی (s)											
1	0.98	0.95	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	Ir = In x ...		
24	20	16	12	8	4	2	1	0.5	tr (s)		
600	500	400	300	200	100	50	25	12.5	1.5 x Ir	دقت : 0 to -30 %	
24	20	16	12	8	4	2	1	0.7 ⁽¹⁾	6 x Ir	دقت : 0 to -20 %	
16.6	13.8	11	8.3	5.5	2.7	1.38	0.69	0.7 ⁽²⁾	7.2 x Ir	دقت : 0 to -20 %	
حافظه حرارتی											
(1) 0 to -40 % - (2) 0 to -60 %											
لحظه ای											
Pick-up (A)											
دقت ±10 %											
تاخیر زمانی											
حداکثر زمان ریست شدن: ۲۰ms؛ حداکثر زمان قطع: ۵۰ms											



Micrologic 2.0 A											
آمپر متر											
اندازه گیری های پیوسته جریان											
In نمایش از 20 تا 200%											
دقت: 1.5 % (به همراه سنسورها)											
مقادیر ماکزیمم											
In max. I3 max. I2 max. I1 max.											

Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A											
حفاظت											
بلند مدت											
تنظیم جریان A											
عمل کردن بین 1.05 Ir تا 1.20 Ir											
تنظیم زمانی											
تاخیر زمانی (s)											
1	0.98	0.95	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	Ir = In x ...		
24	20	16	12	8	4	2	1	0.5	tr (s)		
600	500	400	300	200	100	50	25	12.5	1.5 x Ir	دقت : 0 to -30 %	
24	20	16	12	8	4	2	1	0.7 ⁽¹⁾	6 x Ir	دقت : 0 to -20 %	
16.6	13.8	11	8.3	5.5	2.7	1.38	0.69	0.7 ⁽²⁾	7.2 x Ir	دقت : 0 to -20 %	
حافظه حرارتی											
(1) 0 to -40 % - (2) 0 to -60 %											
کوتاه مدت											
Pick-up (A)											
دقت ±10 %											
تنظیم (S) TSD											
تنظیمات											
I ² t Off											
I ² t On											
تاخیر زمانی (MS) در Ir x 10											
I ² t خاموش یا روشن											
لحظه ای											
Pick-up (A)											
دقت ±10 %											
خطای زمین											
Pick up (A)											
دقت ±10 %											
تنظیم زمانی tg											
تنظیمات											
I ² t Off											
I ² t On											
تاخیر زمانی (ms) در In یا 1200A											
I ² t خاموش یا روشن											
نشی زمین (vigi)											
حساسیت											
دقت ۰ تا ۲۰ %											
تاخیر زمانی Δt (ms)											
تنظیمات											
Δt حداکثر زمان ریست شدن											
Δt حداکثر زمان قطع											

Micrologic 6.0 A											
خطای زمین											
Pick up (A)											
دقت ±10 %											
تنظیم زمانی tg											
تنظیمات											
I ² t Off											
I ² t On											
تاخیر زمانی (ms) در In یا 1200A											
I ² t خاموش یا روشن											
نشی زمین (vigi)											
حساسیت											
دقت ۰ تا ۲۰ %											
تاخیر زمانی Δt (ms)											
تنظیمات											
Δt حداکثر زمان ریست شدن											
Δt حداکثر زمان قطع											

Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A											
آمپر متر											
اندازه گیری های پیوسته جریان											
In نمایش از 20 تا 200%											
دقت: 1.5 % (به همراه سنسورها)											
مقادیر ماکزیمم											
Δn max. Ig max. In max. I3 max. I2 max. I1 max.											

توضیح:
عملگردهای حفاظت جریانی نیاز به منبع کمکی ندارد.
دکمه test/reset، مقادیر ماکزیمم را ریست می کند و نشانگر نوع خطا را پاک کرده و باتری را تست می کند.

تنظیمات حفاظت  + 
عملکردهای حفاظتی قابل تنظیم با عملکردهای Micrologic A یکسان هستند. (حفاظت از اضافه بارها، اتصال کوتاه، خطای زمین شدن و نشی زمین)

بخش کنترلی Micrologic P تمامی عملکردهایی که Micrologic A ارائه می کند را شامل می شود. به علاوه به این بخش ها ولتاژها را اندازه گیری می کنند و مقادیر توان و انرژی را محاسبه می کنند. همچنین این بخش ها عمل های حفاظتی جدیدی را بر اساس جریان ها، ولتاژها، فرکانس ارائه می دهند.

تنظیم کامل

در بین محدوده تعریف شده توسط شاخص تنظیم، امکان تنظیم کامل آستانه ها (یک آمپر) و تاخیر های زمانی (تا یک ثانیه) روی صفحه کلید یا از راه دور توسط COM، وجود دارد.

تنظیم IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag)

هماهنگی با سیستم های حفاظت فشار متوسط یا نوع فیوز با تنظیم کردن شیب منحنی حفاظت اضافه بار بهینه می شود. این تنظیم همچنین کار بهتر این عمل حفاظتی با بارهای معین را تضمین می کند.

حفاظت نول

در کلیدهای اتوماتیک سه پل، حفاظت نول را می توان توسط صفحه کلید یا از راه دور به وسیله ارتباط COM در یکی از چهار حالت زیر بر قرار کرد:

نول حفاظت نشده (4P 3d)، حفاظت نول (4P 3d + N/2)، حفاظت نول در (4P 4d) In، حفاظت نول در (4P 3d + 1,6N) In. حفاظت نول در 1,6 In (4P 3d + 1,6N). حفاظت نول در 1,6 In (4P 3d + N/2)، حفاظت نول در 0,5 In (4P 3d + N/2)، حفاظت نول فازها است استفاده می شود. (برای بار های تا متقارن، اثر بالای هارمونیک سوم).

در کلیدهای اتوماتیک چهار پل، حفاظت نول را می توان توسط یک سوییچ سه حالت یا صفحه کلید در یکی از سه حالت زیر بر قرار کرد: نول حفاظت نشده (4p 3d)، حفاظت نول در (4p 3d)، حفاظت نول در (4P 3d + N/2) 0.5 In (4P 3d + N/2)، حفاظت نول در (4p 4d) In. حفاظت نول در صورتی که منحنی زمان طولانی روی یکی از حالت های حفاظت IDMTL تنظیم باشد، هیچ تاثیری ندارد.

هشدار های قابل برنامه ریزی و سایر حفاظت ها

بسته به تنظیم آستانه ها و تاخیر های زمانی توسط صفحه کلید یا از راه دور به وسیله ارتباط COM، بخش کنترلی میکرو لاجیک P، بر جریان ها و ولتاژ، توان، فرکانس و ترتیب فاز نظارت می کند. تجاوز از حد آستانه، از راه دور توسط ارتباط COM گزارش می شود. همچنین تجاوز از حد آستانه ممکن است باعث قطع شود (حفاظت) یا با یک کنتاکت قابل برنامه ریزی M6C یا M2C انتخابی نشان داده شود (Alarm) و یا ممکن است حفاظت و هشدار با هم انجام شود.

قطع و وصل مجدد بار

پارامتر های قطع و وصل مجدد بار را می توان طبق توان یا جریانی که در کلید اتوماتیک جاری است تنظیم کرد. قطع بار توسط یک ناظر از طریق ارتباط COM یا یک کنتاکت قابل برنامه ریزی M6C یا M2C انجام می شود.

اندازه گیری ها

بخش حفاظتی Micrologic تمامی مقادیر الکتریکی (V، A، W، VAR، VA، Wh، VARh، VAh، Hz) و ضریب توان را در زمان حقیقی اندازه گیری می کند.

واحد حفاظتی Micrologic P همچنین دیماندر جریان و توان را در یک پروید زمانی برآورد سازد. هر اندازه گیری وابسته به max و min می باشد.

هنگام بروز خطا و قطع کلید جریان خطا ذخیره می شود و توسط یک منبع تغذیه خارجی آیشن امکان نشان دادن جریان خطا فراهم می شود.

حافظه و نگهدارنده وقایع

ده عمل قطع و هشدار آخر در دو فایل جداگانه ضبط می شوند


انتخاب نشانگر از طریق کنتاکت های برنامه پذیر

کنتاکت های کمکی M2C (دو کنتاکت)، M6C (شش کنتاکت) را می توان برای اعلام گذشتن از حد آستانه ها با تغییرات و وضعیت به کار برد. به وسیله صفحه کلید روی واحد حفاظتی Micrologic یا از راه دور توسط ارتباط COM می توان این کنتاکت ها را برنامه ریزی کرد.

آبشن ارتباطی COM


ارتباط COM را می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

- خواندن و تنظیم کردن پارامترها از راه دور برای یک عمل حفاظتی
- انتقال اطلاعات تمامی نشانگر ها ی محاسبات و اندازه گیری ها
- ارسال سیگنال دلایل قطع و هشدار ها
- بررسی فایل های حافظه و قایع ثبت شده
- ریست
- ثبت و نگهداری عملکردها که در حافظه بخش کنترلی قرار دارد: صورت محلی در دسترس نمی باشد و از طریق ارتباط COM امکان دستیابی دارد.



- ۱ تنظیم جریان زمان طولانی (اضافه بار) و تاخیر زمانی مربوطه
- ۲ آلارم جهت هشدار اضافه بار (LED)
- ۳ تنظیم بخش زمان کوتاه (انصال کوتاه) همراه با تاخیر زمانی
- ۴ تنظیم بخش زمان کوتاه (انصال کوتاه) آبی
- ۵ تنظیم بخش جریان نشی یا خطای زمین همراه با تاخیر زمانی
- ۶ دکمه تست نشی یا خطای زمین
- ۷ پیچ جهت بستن بخش حفاظتی اضافه بار
- ۸ محل اتصال دستگاه تست رله
- ۹ دکمه تست لامپ + باتری و ریست نشانگر ها
- ۱۰ نشانگر نوع خطا
- ۱۱ صفحه با تمکیک پذیری (resolution) بالا
- ۱۲ دکمه ورود به منوی اندازه گیری پارامترها
- ۱۳ دکمه ورود به بخش حافظه رله، جهت بررسی زمان وقوع حادثه و قطع کلید تحت جریان ثبت شده
- ۱۴ Setting منحنی قطع رله
- ۱۵ دکمه های راهبری
- ۱۶ محل قفل کردن سکتورهای تنظیم Setting پس از تنظیمات

واحد حفاظتی Micrologic P (توان)



واحد حفاظتی Micrologic P (توان)

نمایش یک تصویر به تصویر دیگر: به طور مستقیم انجام می شود. شش دکمه روی صفحه کلید، دسترسی به منو ها و انتخاب آسان مقادیر را فراهم می سازند. هنگامی که پوشش بسته است، برای تنظیمات حفاظت، دیگر از صفحه کلید نمی توان استفاده کرد ولی همچنان امکان دسترسی به صفحه های نمایش برای اندازه گیری، حافظه ها، نشانگر ها و غیره از طریق صفحه کلید وجود دارد.



اندازه گیری ها

مقادیر آنی

مقادیر نمایش داده شده در هر ثانیه تجدید می شود.
کمترین و بیشترین مقادیر اندازه گیری شده در حافظه ذخیره می شود.

جریان ها					
I rms	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
I max rms	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
ولتاژها					
U rms	V	12	23	31	
V rms	V	1N	2N	3N	
U average rms	V	(U12 + U23 + U31) / 3			
U unbalance	%				
توان و انرژی					
P active, Q reactive, S apparent	W, Var, VA	Totals			
E active, E reactive, E apparent	Wh, VARh, VAh	Totals consumed - supplied			
		Totals consumed			
		Totals supplied			
ضریب توان	PF	Total			
فرکانس ها					
F	Hz				

اندازه گیری دیماند

دیماند در طول یک زمان ثابت یا روند، که می تواند بین ۵ تا ۶۰ دقیقه برنامه ریزی شود محاسبه می شود. بر طبق قرارداد توافق شده با شرکت توزیع برق در خصوص درخواست انرژی مصرفی رله حفاظتی با قطع بار، امکان از بین بردن یا به حداقل رساندن هزینه های ناشی از مصرف بیش از مقدار نیاز و توافق شده را ایجاد می کند. بیشترین مقادیر دیماند به طور سیستماتیک ذخیره و زمان گذاری می شوند

جریان ها					
I demand	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
I max demand	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
توان					
P, Q, S demand	W, Var, VA	Totals			
P, Q, S max demand	W, Var, VA	Totals			

مقادیر Min و Max

فقط ماکزیم مقدار توان و جریان روی صفحه نمایش نشان داده می شوند.



حافظه


ده عمل قطع و هشدار آخر در دو فایل حافظه جداگانه ذخیره می شوند و امکان نمایش روی صفحه تصویر را دارند.

- حافظه قطع
- نوع خطا
- تاریخ و زمان خطا
- مقادیر اندازه گیری شده در زمان قطع (جریان قطع و غیره)
- حافظه هشدار (آلارم)
- نوع هشدار
- تاریخ و زمان
- مقادیر اندازه گیری شده در زمان هشدار




نشانگر های نگهداری (با ارتباط com)


- نشانگرهای نگهداری را می توان روی صفحه نمایش ارسال کرد:
- دوام کنتاکت ها (عمر مفید)
- تعداد دفعات قطع و وصل




نمایش جریان حداکثر




نمایش معمول




نمایش توان




نمایش ولتاژ




نمایش دیماند توان



نمایش فرکانس



نمایش بعد از قطع



نمایش حافظه قطع

واحد حفاظتی Micrologic P (توان)

با انتخاب ارتباط COM

اندازه گیری های اضافی Min و Max

مقادیر اندازه گیری شده یا محاسبه شده معین تنها از طریق ارتباط COM قابل دسترسی هستند.

■ $I_{peak} / \sqrt{2}, (I_1 + I_2 + I_3) / 3, I_{unbalance}$

■ سطح بار در % Ir

■ ضریب توان مجموع

مقادیر Min و Max تنها از طریق ارتباط COM قابل دسترسی هستند

ثبت وقایع

تمامی وقایع زمان گذاری می شوند

■ قطع ها

■ شروع و پایان هشدار ها

■ اصلاح تنظیمات و پارامتر ها

■ ریست شمارنده

■ خطای سیستم

■ حالت Fallback

■ حفاظت حرارت داخلی

■ اتلاف زمانی

■ استفاده بیش از عمر مفید کاری

■ اتصالات test-kit

■ غیره

ثبت نگهداری

به عنوان کمک برای رفع اشکال و برای ایجاد طرح بهتر برای عملکرد نگهداری دستگاه استفاده می شود

■ بیشترین جریان اندازه گیری شده

■ شمارنده عمل دستگاه

■ تعداد اتصالات test-kit

■ تعداد قطع ها در حالت کاری و در حالت تست

■ نشانگر دوام و عمر مفید کنتاکت

مشخصات فنی اضافی

زبان تنظیمات و صفحه نمایش

پیام های سیستم را در شش زبان مختلف می توان روی صفحه نمایش مشاهده کرد. زبان مورد نظر را می توان از طریق صفحه کلید انتخاب کرد.

عملکردهای حفاظتی

هیچ یک از عملکردهای حفاظتی جریانی نیازی به منبع تغذیه کمکی ندارند: عملکردهای حفاظتی و لثازی از طریق یک ورودی اندازه گیری ولتاژ ساخته شده درون کلید اتوماتیک به منبع AC وصل می شوند.

عملکردهای اندازه گیری

عملکردهای اندازه گیری، مستقل از عملکردهای حفاظتی هستند. نمونه اندازه گیری با دقت بالا کاملاً مستقل از نمونه حفاظتی عمل می کند در حالی که با وقایع حفاظتی به صورت سنکرون باقی می ماند.

حالت محاسبه و اندازه گیری

- عملکردهای اندازه گیری مفهوم جدید (نقطه صفر کور) که شامل اندازه گیری مداوم سیگنال ها در سرعت نمونه برداری بالا می باشد را پیاده سازی می کنند. مفهوم (پنجره کور) که در گذشته در پروسه های نمونه برداری استفاده می شده است اکنون دیگر وجود ندارد. این روش، محاسبات انرژی دقیق را حتی برای بارهای بسیار متغیر تضمین می کند. (دستگاه های جوش، روبات ها و غیره)
- انرژی ها بر اساس مقادیر آنی توان در دو روش اندازه گیری می شود:
 - حالت سنتی که فقط انرژی های مثبت (مصرف شده) مورد توجه هستند.
 - حالت نشانه دار که انرژی های مثبت (مصرف شده) و منفی (تولید شده) به طور جداگانه مورد توجه هستند.

دقت اندازه گیری ها (شامل حسگر ها)

- ولتاژ (V) 0.5 %
- جریان (A) 1.5 %
- فرکانس (Hz) 0.1 %
- توان (W) و انرژی (Wh) 2 %

اطلاعات ذخیره شده

۱۰۰ عمل گذشته دستگاه و ثبت اطلاعات نگهداری در حافظه بخش کنترلی حتی در صورت قطع برق باقی می ماند

زمان گذاری

زمان گذاری در ست هنگامی که زمان به طور دستی یا توسط ناظر تنظیم می شود فعال می شود

ریست (reset)

ریست از طریق صفحه کلید یا از راه دور، روی هشدار ها حداقل و حداکثر داده ها، مقادیر پیک، شمارنده ها و نشان گر ها عمل می کند.

POWERLOGIC System Manager Demo									
File Edit View Setup Control Display Reports Tools Window Help									
Sampling Mode: MANUAL 5 seconds									
Time	Event	Module							
04/01/08 09:49:08	Net Server Shutdown	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:49:01	User Log Off	User: master	User Level: 1	SAS-3000 Client...					
04/01/08 09:48:58	DE Table Change	User: master	TCO User Table	Alarm Setup					
04/01/08 09:48:30	DE Table Change	User: master	bank	Alarm Setup					
04/01/08 09:46:16	DE Table Change	User: master	TCO Events	Alarm Setup					
04/01/08 09:46:16	User Log In	User: master	User Level: 1	SAS-3000 Client...					
04/01/08 09:38:06	Security Check	User: master	Key Status: Key Found	PowerLog Network...					
04/01/08 09:38:05	Net Server Started	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:38:07	User Log In	User: master	Level: 1	EventAlarmNetwork...					
04/01/08 09:34:31	Security Check	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:34:44	Net Server Shutdown	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:24:30	Security Check	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:24:30	Net Server Started	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
04/01/08 09:18:07	IPC Error	User: NA	Err: 105	SAS-3000 Client...					
04/01/08 07:54:55	DE Table Change	User: -1	Logger Template Device	Logger Setup					
04/01/08 07:54:55	DE Table Change	User: -1	Logger Template Traps	Logger Setup					
04/01/08 07:54:55	DE Table Change	User: -1	Logger Template	Logger Setup					
04/01/08 07:51:46	DE Table Change	User: master	Arming Levels Assigned	Alarm Setup					
04/01/08 07:51:33	DE Table Change	User: master	Arming Levels Template	Alarm Setup					
04/01/08 07:51:28	DE Table Change	User: master	Function	Alarm Setup					
04/01/08 07:50:17	DE Table Change	User: master	Digital Levels Assigned	Alarm Setup					
04/01/08 07:50:17	DE Table Change	User: master	Arming Levels Assigned	Alarm Setup					
04/01/08 07:49:13	Setup: Device Name Change	Device: MicroLogic Breaker	User: master	Device Setup					
04/01/08 07:48:57	Setup: Device Added	Device: MicroLogic Breaker	User: master	Device Setup					
04/01/08 07:48:38	Setup: Device Name Change	Device: Transformer Temp	User: master	Device Setup					
04/01/08 07:48:22	Setup: Device Added	Device: Transformer Temp	User: master	Device Setup					
04/01/08 07:46:04	User Log In	User: master	User Level: 1	SAS-3000 Client...					
04/01/08 07:44:04	Security Check	User: master	Key Status: Key Found	PowerLog Network...					
04/01/08 07:44:03	Net Server Started	User: master	Level: 1	PowerLog Network...					
Ready	ONLINE: DEMO		No working system			9:30			

Display of an event log on a supervisor.

واحد حفاظتی Micrologic H (هارمونیک)

علاوه بر عملکردهای Micrologic P بخش کنترلی Micrologic H ارائه می دهد:

- تحلیل کامل کیفیت توان شامل محاسبات هارمونیک ها
- تحلیل وقایع و عیب یابی از طریق گرفتن شکل موج
- برنامه ریزی گسترده هشدار ها برای تحلیل و کاهش اختلال در سیستم تغذیه AC



اندازه گیری ها.....

واحد حفاظتی Micrologic H تمامی اندازه گیری هایی که Micrologic P انجام می دهد ارائه می دهد. به علاوه:

- اندازه گیری فاز به فاز
- توان و انرژی
- ضریب توان ها
- محاسبه:
- مجموع هارمونیک های جریان و ولتاژ (TDH)
- هارمونیک های ولتاژ و جریان تا هارمونیک سی و یکم

مقادیر آنی نمایش داده شده روی صفحه تصویر

جریان ها					
I rms	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
I max rms	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	

ولتاژها					
U rms	V	12	23	31	
V rms	V	1N	2N	3N	
U average rms	V	(U12 + U23 + U31) / 3			
U unbalance	%				

توان و انرژی					
P active, Q reactive, S apparent	W, Var, VA	Totals	1	2	3
E active, E reactive, E apparent	Wh, VARh, VAh	Totals consumed - supplied			
		Totals consumed			
		Totals supplied			
ضریب توان	PF	Total	1	2	3

فرکانس ها	
F	Hz

نشانه های کیفیت توان					
Total fundamentals		U	I	P	Q S
THD	%	U	I		
U and I harmonics	Amplitude	3	5	7	9 11 13

هارمونیک های ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، که توسط مصرف کننده های الکتریکی بوجود می آید روی صفحه نمایش داده می شوند.

اندازه گیری های دیماندر

مانند بخش کنترلی Micrologic P مقادیر دیماندر روی یک بازه زمانی ثابت یا متغیر که بین ۵ تا ۶۰ دقیقه تنظیم می شوند، محاسبه می شود.

جریان ها					
I demand	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	
I max demand	A	1	2	3	N
	A	E-fault		E-leakage	

توان		
P, Q, S demand	W, Var, VA	Totals
P, Q, S max demand	W, Var, VA	Totals

مقادیر Max

فقط امکان نمایش مقادیر Max جریان روی صفحه نمایش وجود دارد.

حافظه ها و نشانه های نگهداری

این عملکردها دقیقاً مطابق با Micrologic P هستند.

واحد حفاظتی Micrologic H تمامی عملکردهایی که Micrologic P ارائه می کند را شامل می شود.
واحد حفاظتی Micrologic H با کامل کردن قابل توجه محاسبات گسترده و عملکردهای حافظه، تحلیل کامل از کیفیت توان و جریانات وقایع را ارائه می دهد.



واحد حفاظتی Micrologic H (هارمونیک)

با انتخاب ارتباط COM

مقادیر اندازه گیری اضافی Min و Max

مقادیر معین اندازه گیری با محاسبه شده تنها با ارتباط COM قابل دسترسی هستند:

$$I_{peak} / \sqrt{2}, (I_1 + I_2 + I_3)/3, I_{unbalance}$$

بار به % Ir

ضریب توان (کل و برای هر فاز)

ولتاژ و جریان TDH

ضریب K جریان ها و ضریب K متوسط

ضرایب بالاترین درجه جریان ها و ولتاژها

تمام پایه ها برای هر فاز

جابجایی مقادیر پایه فاز جریان و ولتاژ

اعوجاج توان و ضریب اعوجاج فاز به فاز

دامنه و جابجایی هارمونیک ۳ تا ۳۱ جریان و ولتاژ

Min و Max مقادیر تنها از طریق ارتباط COM برای استفاده ناظر امکان پذیر است.

گرفتن شکل موج

واحد حفاظتی Micrologic H چهار چرخه آخر هر اندازه گیری آنی جریان یا ولتاژ را ذخیره می کند. هنگام درخواست یا به طور اتوماتیک در اثر برنامه، بخش کنترلی شکل موج ها را ذخیره می کند. شکل موج ها امکان نمایش به وسیله ناظر از طریق ارتباط COM در فرم نوسانی را دارند. در ۶۴ نقطه در یک چرخه تعریف می شود.

هشدارهای آنالوگ از پیش تعریف شده (۱ تا ۵۳)

هر آلارم را می توان با حدود آستانه بالا و پائین تعریف شده توسط مقایسه کرد. تجاوز از حد آستانه باعث ایجاد یک آلارم می شود. یک هشدار با ترکیب های هشدار ها را می توان به یک عمل برنامه ریزی شده مانند ثبت اندازه گیری ها، گرفتن شکل موج و غیره متصل نمود.

ثبت و نگهداری وقایع

ثبت و نگهداری که Micrologic H ارائه می دهد همانند Micrologic P است به علاوه Min و Max هر مقدار در زمان مقرر را نیز ثبت می کند.

سایر مشخصات فنی

تنظیم زبان صفحه نمایشگر

پیام های سیستم را در شش زبان مختلف می توان روی صفحه نمایش مشاهده کرد. زبان مورد نظر را می توان از طریق صفحه کلید انتخاب کرد.

عملکردهای حفاظتی

هیچ یک از عملکردهای حفاظتی جرابانی نیازی به منبع تغذیه کمکی ندارند. عملکردهای حفاظتی و ولتاژی از طریق یک ورودی اندازه گیری ولتاژ ساخته شده درون کلید اتوماتیک به منبع AC وصل می شوند.

عملکردهای اندازه گیری

عملکردهای اندازه گیری مستقل از عملکردهای حفاظتی هستند. نمونه اندازه گیری با دقت بالا کاملاً مستقل از نمونه حفاظتی عمل می کند در حالی که با وقایع حفاظتی به صورت سنکرون باقی می ماند.

حالت محاسبه - اندازه گیری

یک عملکرد محاسباتی آنالوگ اختصاصی برای اندازه گیری ها، دقت محاسبات هارمونیک ها و نشانگر ها ی کیفیت توان را بالا می برد.

واحد حفاظتی Micrologic H با استفاده از $\ln \times 1/5$ دینامیک، مقادیر الکتریکی را محاسبه می کند. (20 x In for Micrologic P)

عملکردهای اندازه گیری، مفهوم جدید (نقطه کور) را پیاده سازی می کند.

انرژی ها بر اساس مقادیر آنی توان محاسبه می شود

مولفه های هارمونیک با استفاده از تبدیل فوری گسسته (DFT) محاسبه می شوند.

دقت اندازه گیری ها (شامل حسگر ها)

ولتاژ (V) ۰/۵٪

جریان (A) ۱/۵٪

فرکانس (Hz) ۰/۱٪

توان (W) و انرژی (Wh) ۲٪

اعوجاج هارمونیک کل ۱٪ THD

اطلاعات ذخیره شده


۱۰۰ عمل گذشته دستگاه و ثبت اطلاعات نگهداری در حافظه بخش کنترلی حتی در صورت قطع برق باقی می ماند

زمان گذاری


زمان گذاری در ست هنگامی که زمان به طور دستی یا توسط ناظر تنظیم می شود فعال می شود

ریست (reset)

ریست از طریق صفحه کلید یا از راه دور، روی هشدار ها حداقل و حداکثر داده ها، مقادیر پیک، شمارنده ها و نشان گر ها عمل می کند.



Display of harmonics up to 21th order.



Waveform capture.

Time	Event	Module
04/10/08 08:40:00	Net Server Shutdown	User - master
04/10/08 08:40:01	User Log Out	User - master
04/10/08 08:40:02	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:03	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:04	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:05	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:06	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:07	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:08	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:09	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:10	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:11	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:12	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:13	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:14	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:15	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:16	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:17	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:18	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:19	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:20	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:21	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:22	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:23	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:24	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:25	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:26	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:27	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:28	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:29	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:30	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:31	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:32	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:33	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:34	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:35	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:36	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:37	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:38	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:39	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:40	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:41	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:42	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:43	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:44	DB Table Change	User - master
04/10/08 08:40:45	DB Table Change	User - master

Log.

کنتاکت‌های نشانگر ON/OFF (OF)

دو نوع کنتاکت، نشان دهنده حالت خاموش یا روشن کلید اتوماتیک هستند:

- کنتاکت‌های نوع میکرو سوئیچ برای Masterpact NT
- کنتاکت‌های Changeover گردنده که مستقیماً از طریق اجزا کلید تحریک می شوند برای Masterpact NW. این کنتاکت‌ها هنگامی که کنتاکت‌های اصلی کلید باز می شود، عمل کرده و نشان دهنده قطع شدن کلید می شود.

OF			NT	NW
Supplied as standard			4	4
Maximum number			4	12
Breaking capacity (A)	Standard		Minimum load: 100 mA/24 V	
p.f.: 0.3	V AC	240/380	6	10/6 ⁽¹⁾
AC12/DC12		480	6	10/6 ⁽¹⁾
		690	6	6
	V DC	24/48	2.5	10/6 ⁽¹⁾
		125	0.5	10/6 ⁽¹⁾
		250	0.3	3
	Low-level		Minimum load: 2 mA/15 V DC	
	V AC	24/48	5	6
		240	5	6
		380	5	3
	V DC	24/48	5/2.5	6
	125	0.5	6	
	250	0.3	3	

کنتاکت‌های نشانگر قطع در اثر خطا (SDE)

قطع کلید اتوماتیک به سبب بروز خطا به صورت های زیر مشخص می شود:

- نشانگر خطای مکانیکی قرمز (RESET)
- کنتاکت Changeover (SDE)

در بی قطع کلید، نشانگر مکانیکی، قبل از اینکه کلید اتوماتیک بسته شود باید ریست شود.

SDE			NT/NW
Supplied as standard			1
Maximum number			2
Breaking capacity (A)	Standard		Minimum load: 100 mA/24 V
p.f.: 0.3	V AC	240/380	5
AC12/DC12		480	5
		690	3
	V DC	24/48	3
		125	0.3
		250	0.15
	Low-level		Minimum load: 2 mA/15 V DC
	V AC	24/48	3
		240	3
		380	3
	V DC	24/48	3
	125	0.3	
	250	0.15	

کنتاکت‌های ترکیبی وصل / قطع (EF)

این اطلاعات وصل دستگاه و بسته شدن آنرا را ترکیب می کند تا اطلاعات بسته شدن مدار را تهیه کند.

به عنوان یک Option برای Masterpact NW تهیه شده است و به جای کانکتور کنتاکت OF اضافی نصب می شود.

EF	NW		
Maximum number	8		
Breaking capacity (A)	Standard	Minimum load: 100 mA/24 V	
p.f.: 0.3	V AC	240/380	6
AC12/DC12		480	6
		690	6
	V DC	24/48	2.5
		125	0.8
		250	0.3
	Low-level	Minimum load: 2 mA/15 V DC	
	V AC	24/48	5
		240	5
		380	5
	V DC	24/48	2.5
	125	0.8	
	250	0.3	

کنتاکت‌های نشانگر در موارد زیر به کار می رود:

- در سطح استاندارد برای کاربردهای رله
- در سطح پائین برای کنترل PLC ها و مدارهای الکترونیکی
- به کنتاکت‌های M2C و M6C می توان از طریق بخش های کنترلی Micrologic P&H برنامه داد.



کنتاکت نشانگر (OF) ON/OFF نوع گردنده



کنتاکت نشانگر (OF) ON/OFF نوع میکرو سوئیچ



کنتاکت نشانگر قطع خطا (SDE)



کنتاکت‌های ترکیبی

سوئیچ های نشان دهنده وضعیت های (قطع) ، (وصل) ، (تست)

سه سری کنتاکت های کمکی به صورت آشن برای شاسی در دسترس هستند:

- کنتاکت های Changeover برای نشان دادن حالت (وصل) (CE)
- کنتاکت های Changeover برای نشان دادن حالت (قطع) (CD)
- کنتاکت های Changeover برای نشان دادن حالت (تست) (CT). در این حالت مدارهای قدرت قطع می شوند و مدارهای کمکی وصل می شوند.

محرك های اضافی

دسته ای از محرك ها ی اضافی ممکن است برای تغییر و ظایف سوئیچ ها روی شاسی نصب شوند.



CT، CCE، CD، سوئیچ های وضعیت وصل / قطع / تست



کنتاکت های قابل برنامه ریزی M2C: رله داخلی کلید اتوماتیک بادو کنتاکت



کنتاکت های قابل برنامه ریزی M6C:

رله خارجی اتوماتیک با شش کنتاکت Changeover مستقل، کنترل شده از کلید اتوماتیک از طریق یک اتصال سه سیمه.

			NT			NW		
کنتاکت ها			CE/CD/CT			CE/CD/CT		
بیشترین تعداد	Standard with additional actuators		3	2	1	3	3	3
						9	0	0
						6	3	0
						6	0	3
(A) ظرفیت قطع p.f.: 0.3 AC12/DC12	Standard		Minimum load: 100 mA/24 V					
	V AC	240	8		8			
		380	8		8			
		480	8		8			
		690	6		6			
	V DC	24/48	2.5		2.5			
		125	0.8		0.8			
		250	0.3		0.3			
		Low-level					Minimum load: 2 mA/15 V DC	
	V AC	24/48	5		5			
		240	5		5			
		380	5		5			
	V DC	24/48	2.5		2.5			
		125	0.8		0.8			
		250	0.3		0.3			


کنتاکت های قابل برنامه ریزی M2C / M6C

این کنتاکت ها که با بخش های کنترلی Micrologic P & H استفاده می شوند، را می توان از طریق صفحه کلید بخش کنترلی یا از طریق بخش نظارت با انتخاب ارتباط COM، برنامه ریزی کرد. این کنتاکت ها نیاز به یک منبع تغذیه خارجی دارند.

این کنتاکت ها موارد زیر را نشان می دهند:

- نوع خطا
- تجاوز از حد آستانه آبی با تاخیر
- قابل برنامه ریزی
- با بازگشت آبی به حالت اولیه (initial state)
- بدون بازگشت به حات اولیه (initial state)
- با بازگشت به حالت اولیه (initial state) به دنبال یک تاخیر زمانی

مشخصات	M2C/M6C		
حداقل بار	100 mA/24 V		
ظرفیت قطع p.f.: 0.7	V AC	240	5
		380	3
	V DC	24	1.8
		48	1.5
		125	0.4
		250	0.15



- عملکرد OFF / ON برای باز کردن و بستن کلید اتوماتیک از راه دور می باشد که تشکیل شده است از:
- یک موتور الکتریکی (MCH) مجهز به یک کنتاکت سوئیچ نشان دهنده شارژر بودن فنر ها (CH)
 - دو رله ولتاژی
 - closing release (XF)
 - opening release (MX)


- سایر عملکردها را می توان به طور انتخابی اضافه کرد:
- کنتاکت نشانگر آمادگی کلید جهت وصل (ready to close)
 - دکمه وصل الکتریکی (BPFE)
 - ریست از راه دور به دنبال خطا

- عملکردهای قطع و وصل از راه دور به طور کلی تشکیل شده است از:
- نشانگر OFF / ON دستگاه (OF)
 - نشانگر قطع خطا (SDE)

- برای قطع از راه دور کلیدهای اتوماتیک Masterpact دو راه حل وجود دارد.
- Point to Point
 - Bus-type




Wiring diagram of a point-to-point remote ON / OFF function



توجه: دستور قطع همیشه نسبت به دستور وصل اولویت دارد. اگر دستور قطع و وصل همزمان با هم رخ دهد فنر و کلید دشارژ شده و بدون هیچ تغییری در وضعیت کنتاکت های اصلی، کلید اتوماتیک در حالت باز باقی می ماند (OFF). هنگامی که دستور قطع و وصل در یک زمان نگهداشته شود، مکانیزم anti-Pumping کلید را در حالت قطع نگه داشته و کنتاکت های اصلی در حالت باز باقی می ماند. اعمال دستور وصل زمانی که خطا رفع نشده است، اجرا نمی شود. سیستم anti-Pumping، بعد از قطع خطا با قطع با استفاده از کنترل های الکتریکی یا دستی برای ارسال دستور وصل باید اول قطع شود، سپس دوباره فعال شود تا کلید اتوماتیک را ببندد. هنگامی که ریست اتوماتیک بعد از قطع خطا (RAR) نصب شده است، برای جلوگیری از پمپ شدن به دنبال قطع یک خطا، سیستم کنترل اتوماتیک باید اطلاعات تهیه شده توسط کلید اتوماتیک را قبل از صادر کردن دستور وصل جدید یا نگه داشتن کلید اتوماتیک در وضعیت قطع مورد توجه قرار دهد. (اطلاعات راجع به نوع خطا به عنوان مثال اضافه بار، خطای کوتاه مدت، خطای زمین، نشی زمین، اتصال کوتاه و غیره.

Wiring diagram of a bus-type remote ON / OFF function



توجه: عملکرد رله های MX، توسط پالسهای لحظه ای هستند و نمی توانند برای قفل کردن کلید اتوماتیک در حالت قطع استفاده شوند و برای قفل کردن در حالت قطع. از عمل قطع از راه دور استفاده کنید (2nd mx or mn). هنگامی که از رله های ارتباطی XF، MX استفاده می شوند سومین سیم (C3-A3) باید وصل شود حتی اگر ماحول ارتباطی نصب نشده باشد. هنگامی که ولتاژ کنترل (C3-C1 یا A3-A1) به رله های XF یا MF داده می شوند لازم است که قبل از صدور دستور ۷۵ ثانیه توقف کند. در نتیجه توصیه می شود که برای کاربردهایی مانند سیستم های source-changeover از رله های استاندارد XF یا MX استفاده شود.

موتور الکتریکی (MCH)

موتور الکتریکی به طور اتوماتیک مکانیزم فنر را هنگامی که کلید اتوماتیک بسته است شارژ و دشارژ می‌کند. در نتیجه به دنبال باز شدن کلید، بسته شدن مجدد کلید به طور آتی امکان پذیر است. دسته شارژ کننده مکانیزم فنر فقط زمانی که موتور از نظر الکتریکی توانایی کار خود را از دست می‌دهد به عنوان یک پشتیبان عمل می‌نماید. موتور الکتریکی (MCH) مجهز به یک کنتاکت کمکی (CH) است که وضعیت (شارژ شده) مکانیزم را علامت می‌دهد. (فنر ها شارژ هستند).

مشخصات		
منبع تغذیه	V AC 50/60 Hz	48/60 - 100/130 - 200/240 - 277 - 380/415 - 400/440 - 480
	V DC	24/30 - 48/60 - 100/125 - 200/250
حد آستانه کار	0.85 to 1.1 Un	
مصرف (W یا VA)	180	
اضافه جریان موتور	2 to 3 In for 0.1 s	
زمان شارژ	maximum 3 s for Masterpact NT	
	maximum 4 s for Masterpact NW	
فرکانس کار	maximum 3 cycles per minute	
کنتاکت CH	10 A at 240 V	



موتور الکتریکی (MCH) برای Masterpact NW



موتور الکتریکی (MCH) برای Masterpact NT

رله‌های ولتاژ (XF, MX)

منبع آنها می‌تواند وصل و وصل باقی بماند یا به طور اتوماتیک قطع شود


رله وصل (XF)

رله XF از راه دور کلید اتوماتیک را می‌بندد اگر مکانیزم فنر شارژ شده باشد

رله قطع (MX)

رله MX هنگامی که تحریک شود کلید اتوماتیک را به طور آتی باز می‌کند. اگر دستور نگهداشته شود کلید اتوماتیک رادر وضعیت قطع قفل می‌کند. (به جز برای رله‌های ارتباطی (MX))

رله‌های (XF, MX) همیشه به صورت impuls عمل می‌کنند چه دستور کار نگهداشته شود یا به طور اتوماتیک قطع شود (به نمودار نگاه کنید)



مشخصات	XF		MX	
	V AC 50/60 Hz	24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480	V AC 50/60 Hz	24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277 - 380/480
منبع تغذیه	V DC	12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250	V DC	12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250
حد آستانه کار	0.85 to 1.1 Un		0.7 to 1.1 Un	
مصرف	Hold: 4.5		Hold: 4.5	
	Pick-up: 200 (200 ms)		Pick-up: 200 (200 ms)	
زمان پاسخ دهی کلید اتوماتیک در Un	55 ms ±10 (Masterpact NT)		50 ms ±10	
	70 ms ±10 (NW ≤ 4000A)			
	80 ms ±10 (NW > 4000A)			

کنتاکت (آماده بسته شدن) (PF) (ready to close)

وضعیت (آماده بسته شدن) کلید اتوماتیک با یک نشانگر مکانیکی و یک کنتاکت changeover PF نشان داده می‌شود. این علامت نشان دهنده آن است که تمامی موارد زیر صحیح هستند:

- کلید اتوماتیک در وضعیت قطع است
- مکانیزم شارژ شده است
- دستور باز نگه داشتن کلید حضور ندارد:
- MX انرژی داده شده است
- قطع خطا
- قطع از راه دور (MX دوم یا MN)
- دستگاه در وضعیت قطع قفل شده است
- دستگاه در وضعیت اینترلاک با کلیدی دیگر قرار دارد.



XF and MX voltage releases.


مشخصات		NT/NW	
بیشترین تعداد ظرفیت قطع (A) p.f.: 0.3 AC12/DC12	Standard	1	
		Minimum load: 100 mA/24 V	
		V AC	240/380
		480	5
		690	3
	V DC	24/48	3
		125	0.3
		250	0.15
	Low-level		Minimum load: 2 mA/15 V DC
	V AC	24/48	3
		240	3
		380	3
V DC	24/48	3	
	125	0.3	
	250	0.15	



"Ready to close" contacts (PF).

دکمه وصل الکتریکی (BPFE)

این دکمه عمل بستن الکتریکی را انجام می دهد و روی قاب کلید قرار دارد. یک پوشش شفاف از دسترس مستقیم به این دکمه حفاظت می کند. بسته شدن الکتریکی از طریق دکمه (BPFE) تمامی موارد ایمنی که بخشی از سیستم کنترل / نظارت هستند را مورد نظر قرار می دهد. (BPFE) در محل مارجول COM به رله CLOSING (XF) متصل می شود.




Electrical closing pushbutton (BPFE).

ریست از راه دور بعد از قطع خطا

ریست الکتریکی بعد از رفع خطا

به دنبال قطع شدن کلید، این عملکرد کنتاکت های نشانگر (قطع خطا) SDE و نشانگر مکانیکی را ریست می کند و اجازه بسته شدن کلید اتوماتیک را می دهد. منبع تغذیه: ۲۲۰/۲۴۰ V AC، ۱۱۰/۱۳۰ V AC




ریست اتوماتیک بعد از رفع خطا

به دنبال قطع شدن کلید جهت وصل مجدد آن نیازی به ریست دستی کلید نمی باشد. نشانگر های مکانیکی (دکمه ریست) و الکتریکی (SED) در وضعیت خطا باقی می مانند تا وقتی که دکمه ریست فشار داده شود.

این عملکرد برای باز کردن کلید اتوماتیک از طریق دستور الکتریکی که تشکیل شده است از:

- رله شانت (MX دوم)
 - یک رله آندر ولتاژ (MN)
 - یا یک رله تأخیری آندر ولتاژ (MN + بخش تأخیر)
- این رله ها (دومین MX یا MN) با پاس ارتباطی به کار نمی افتد. بخش تأخیر که بیرون کلید اتوماتیک نصب شده است را می توان برای باز کردن آنی کلید اتوماتیک توسط دکمه اضطراری (OFF) غیر فعال کرد.

نمودار سیم بندی برای عملکرد قطع از راه دور



رله ولتاژی MX دوم

هنگامی که رله ولتاژی MX تحریک شود به طور آنی کلید اتوماتیک را باز می کند. در صورتیکه تحریک رله ادامه یابد باعث قفل شدن کلید در وضعیت OFF می شود.



MX or MN voltage release.

مشخصات	V AC 50/60Hz	24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 277- 380/480
	V DC	12 - 24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250
حد آستانه کار		0.7 to 1.1 Un
عملکرد قفل دائم		0.85 to 1.1 Un
مصرف (W یا VA)	Pick-up: 200 (200 ms)	Hold: 4.5
زمان پاسخ دهی کلید اتوماتیک در Un	50 ms ±10	

رله آندر ولتاژ MN

هنگامی که ولتاژ رله MN مقداری بین ۳۵٪ و ۷۰٪ ولتاژ مجاز پایین بیاید رله MN به طور آنی کلید اتوماتیک را باز می کند و اگر هیچ منبع تغذیه ای برای رله نباشد، امکان بسته شدن کلید اتوماتیک به صورت دستی یا اتوماتیک وجود ندارد. هیچ تلاشی برای بسته شدن کلید اتوماتیک تأخیری روی کنتاکت ها ی اصلی ندارد. امکان بسته شدن کلید اتوماتیک هنگامی به وجود آید که منبع ولتاژ رله حداقل مقدار ۸۵٪ حد مجاز خود را اختیار کند.

مشخصات	V AC 50/60 Hz	24 - 48 - 100/130 - 200/250 - 380/480
	V DC	24/30 - 48/60 - 100/130 - 200/250
حد آستانه کار	Opening	0.35 to 0.7 Un
	Closing	0.85 Un
مصرف (W یا VA)	Pick-up: 200 (200 ms)	Hold: 4.5
مصرف MN با بخش تأخیر (W یا VA)	Pick-up: 200 (200 ms)	Hold: 4.5
زمان پاسخ دهی کلید اتوماتیک در Un	40 ms ±5 for NT	
	90 ms ±5 for NW	

بخشهای تأخیر MN

برای از بین بردن مشکلات قطع کلید هنگام افت کوتاه مدت و موقتی ولتاژ، کار رله MN می تواند با تأخیر انجام شود، با اضافه کردن یک بخش تأخیر خارجی به مدار رله ولتاژ MN می توان این کار را انجام داد. دو نوع تأخیر برای رله های آندر ولتاژ MN تنظیم پذیر و غیر تنظیم پذیر تعریف می شود.

مشخصات	Non-adjustable	100/130 - 200/250
	Adjustable	48/60 - 100/130 - 200/250 - 380/480
حد آستانه کار	Opening	0.35 to 0.7 Un
	Closing	0.85 Un
Consommation du retardateur	Pick-up: 200 (200 ms)	Hold: 4.5
زمان پاسخ دهی کلید اتوماتیک در Un	Non-adjustable	0.25 s
	Adjustable	0.5 s - 0.9 s - 1.5 s - 3 s

فاکتورهای که در طراحی تابلوها تاثیر می‌گذارند

دمای اطراف کلید اتوماتیک و اتصالات آن
برای معین کردن نوع کلید اتوماتیک که باید مورد استفاده قرار گیرد و ترتیب اتصال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد

دریچه‌های بالا و پائین اطفاک

این دریچه‌ها دمای داخل تابلو را به طور قابل توجه پائین می‌آورند. ولی باید اساس دمای حفاظت تعیین شده به وسیله تابلو طراحی شوند. برای اطفاک‌های سنگین ضد آب، ممکن است یک سیستم تهویه پرفشار نیاز باشد.

حرارت پراکنده شده به وسیله دستگاه‌هایی که در تابلو نصب هستند این حرارتی است که توسط کلیدهای اتوماتیک در شرایط معمولی منتشر می‌شود.

ابعاد تابلو

این ابعاد حجم تابلو را برای محاسبات خنک سازی معین می‌کند.

نحوه نصب تابلو

ایستاده به صورت آزاد، پشت به دیوار و غیره













دیواره‌های افقی

این دیواره‌ها می‌توانند جلوی چرخش هوا داخل محوطه تابلو را بگیرند.

اساس جدول‌ها

- ابعاد تابلو
- تعداد کلیدهای اتوماتیک نصب شده
- نوع اتصالات کلید اتوماتیک
- نوع کشویی
- دمای محیط بیرون تابلو (Ta (IEC60439-1)

Masterpact NT06-16 H1/L1 (تابلو با ابعاد ۲۰۰۰×۴۰۰×۴۰۰)

نوع	NT06 H1/L1		NT08 H1/L1		NT10 H1/L1		NT12 H1		NT16 H1				
ترکیب تابلو													
نوع اتصال													
ابعاد بای بار (mm)	2b. 40 x 5		2b. 50 x 5		3b. 63 x 5		3b. 63 x 5		3b. 80 x 5				
							3b. 50 x 5		3b. 63 x 5				
تابلو با تهویه (⇒ IP31)					H1/L1		H1/L1						
	T _a = 35 °C	4	3	630	630	800	800	1000/1000	1000/1000	1250	1250	1400	1520
		2											
		1											
		4											
T _a = 45 °C		3	630	630	800	800	1000/950	1000/1000	1250	1250	1330	1440	
		2											
		1											
		4											
T _a = 55 °C		3	630	630	800	800	1000/890	1000/960	1200	1250	1250	1340	
		2											
		1											
		4											
تابلو بدون تهویه (⇒ IP54)													
	T _a = 35 °C	4	3	630	630	800	800	1000/960	1000/1000	1250	1250	1330	1400
		2											
		1											
		4											
T _a = 45 °C		3	630	630	800	800	1000/910	1000/980	1220	1250	1260	1330	
		2											
		1											
		4											
T _a = 55 °C		3	630	630	800	800	1000/860	1000/930	1150	1230	1200	1260	
		2											
		1											
		4											

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی یا آزمایش افزایش دما شوند.

تابلو با ابعاد (۲۳۰۰ × ۱۱۰۰ × ۵۰۰) Masterpact NT06-08 H1/L1

نوع	NT06 H1/L1	NT08 H1/L1
ترکیب تابلو		
نوع اتصال		
ابعاد پاس بار (mm)	2b. 40 x 5	2b. 50 x 5

<p>تابلو با تهویه ⇒ IP31)</p>	5	630	630	800
	4	630	630	800
	3	630	630	800
	2	630	630	800
	1	630	630	800
	5	630	630	800
	4	630	630	800
	3	630	630	800
	2	630	630	800
	1	630	630	800
	5	630	630	800
	4	630	630	800
<p>تابلو بدون تهویه (⇒ IP54)</p>	5	630	630	800
	4	630	630	800
	3	630	630	800
	2	630	630	800
	1	630	630	800
	5	630	630	800
	4	630	630	800
	3	630	630	800
	2	630	630	800
	1	630	630	800
	5	630	630	800
	4	630	630	800

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی یا آزمایش افزایش دما شوند.

Masterpact NT10-16 H1/L1 (تابلو با ابعاد ۲۳۰۰ × ۱۱۰۰ × ۵۰۰)

نوع	NT10 H1/L1				NT12 H1				NT16 H1				
ترکیب تابلو													
نوع اتصال	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡		
ابعاد باس بار (mm)	3b. 63 x 5		2b. 63 x 5		3b. 63 x 5		3b. 50 x 5		3b. 80 x 5		3b. 63 x 5		
تابلو با تهویه	(⇒ IP31)												
$T_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	5	H1/L1	H1/L1	H1/L1	H1/L1								
	4	1000/1000				1250							
	3	1000/1000 1000/1000				1250			1250	1500			
	2	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1250	1250	1250	1250	1460	1600	1550
	1												
$T_a = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	5												
	4	1000/1000				1250							
	3	1000/1000 1000/1000				1250			1250	1420			
	2	1000/960	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1250	1250	1250	1250	1400	1500	1480
	1												
$T_a = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	5												
	4	1000/920				1250							
	3	1000/950 1000/930				1250			1250	1330			
	2	1000/900	1000/1000	1000/970	1000/950	1000/930	1250	1250	1250	1250	1300	1400	1370
	1												
تابلو بدون تهویه	(⇒ IP54)												
$T_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$	5												
	4	1000/950				1250							
	3	1000/1000 1000/960				1250			1250	1370			
	2	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/970	1250	1250	1250	1250	1400	1500	1400
	1												
$T_a = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$	5												
	4	1000/900				1180							
	3	1000/950 1000/910				1250			1190	1300			
	2	1000/950	1000/1000	1000/960	1000/930	1000/910	1250	1250	1250	1220	1350	1430	1320
	1												
$T_a = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	5												
	4	1000/850				1120							
	3	1000/900 1000/860				1200			1130	1210			
	2	1000/880	1000/970	1000/910	1000/870	1000/840	1210	1250	1210	1150	1250	1350	1250
	1												

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی با آزمایش افزایش دما شوند.

Masterpact NW08-10 N/H/L (تابلو با ابعاد ۲۳۰۰ × ۸۰۰ × ۹۰۰)

نوع	NW08 N/H/L					NW10 N/H/L			
ترکیب تابلو									
نوع اتصال									
ابعاد باری بار (mm)	2b. 50 x 5					3b. 63 x 5			
						2b. 63 x 5			
تابلو با تهویه									
(⇒ IP31)	4				800				
	3			800	800				1000
$T_a = 35\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	4				800				
	3			800	800				1000
$T_a = 45\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	4				800				
	3			800	800				1000
$T_a = 55\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
تابلو بدون تهویه	4				800				
(⇒ IP54)	3			800	800				1000
$T_a = 35\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	4				800				
	3			800	800				1000
$T_a = 45\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
	4				800				
	3			800	800				1000
$T_a = 55\text{ °C}$	2		800	800	800			1000	1000
	1	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی یا آزمایش افزایش دما شوند.

Masterpact NW12-16 N/H/L (تابلو با ابعاد ۲۳۰۰ × ۸۰۰ × ۹۰۰)

نوع	NW12 N1				NW12 H/L				NW16 N1			NW16 H/L			
ترکیب تابلو															
نوع اتصال	≡ ≡ ≡ ≡				≡ ≡ ≡ ≡				≡ ≡ ≡			≡ ≡ ≡			
ابعاد یاس بار (mm)	3b. 63 x 5 3b. 50 x 5				3b. 63 x 5 3b. 50 x 5				3b. 80 x 5 3b. 63 x 5			3b. 80 x 5 3b. 63 x 5			
تابلو با تهویه	(⇒ IP31)														
	4														
	3														
	2														
	1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1550	1600	1600	1600	1600	1600
$T_a = 35\text{ °C}$	4														
	3														
	2														
	1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1470	1600	1600	1600	1600	1600
$T_a = 45\text{ °C}$	4														
	3														
	2														
	1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1380	1500	1500	1520	1600	1600
$T_a = 55\text{ °C}$	4														
	3														
	2														
	1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1380	1500	1500	1520	1600	1600
تابلو بدون تهویه	(⇒ IP54)														
	4														
	3														
	2														
	1	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1440	1550	1550	1600	1600	1600
$T_a = 35\text{ °C}$	4														
	3														
	2														
	1	1200	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1360	1470	1470	1500	1600	1600
$T_a = 45\text{ °C}$	4														
	3														
	2														
	1	1130	1200	1200	1200	1250	1250	1250	1250	1280	1380	1380	1400	1520	1520

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی یا آزمایش افزایش دما شوند.

Masterpact NW40b-63 H1/H2 (۲۳۰۰ × ۱۴۰۰ × ۱۵۰۰ ابعاد تابلو)

نوع ترکیب تابلو	NW40b H1/H2	NW50 H1/H2	NW63 H1/H2
نوع اتصال			
ابعاد بای بار (mm)	5b. 100 x 10	7b. 100 x 10	8b. 100 x 10
تابلو با تهویه (⇒ IP31)			
T _a = 35 °C	4 3 2 4000 4000 1	4700 5000	5850
T _a = 45 °C	4 3 2 4000 4000 1	4450 4850	5670
T _a = 55 °C	4 3 2 4000 4000 1	4200 4600	5350
تابلو بدون تهویه (⇒ IP54)			
T _a = 35 °C	4 3 2 4000 4000 1	4350 4650	5000
T _a = 45 °C	4 3 2 4000 4000 1	4100 4400	5040
T _a = 55 °C	4 3 2 3840 3840 1	3850 4150	4730

توجه: مقادیر نشان داده شده در این جدول‌ها از اطلاعات آزمایشی و محاسبات برون‌یابی شده‌اند. این جدول‌ها تنها برای راهنمایی هستند و نمی‌توانند جایگزین تجربیات صنعتی یا آزمایش افزایش دما شوند.

Masterpact NT

عملکرد از راه دور


رفرنس های قطعات یدکی

(*) راهنمای نصب باید جداگانه سفارش داده شود و همراه سایر اجزا نیست.

عملکرد از راه دور

موتور

MCH (1 part)		
		AC 50/60 Hz
33186	48 V	
33176	100-130 V	
33177	200-240 V	
33179	277-415 V	
33179	440-480 V	
33193	+ مقاومت	
33185	24-30 V	DC
33186	48-60 V	
33187	100-125 V	
33188	200-250 V	
47074	برای کلید ثابت اتوماتیک	
33098	برای کلید اتوماتیک کشویی	



کشویی


ثابت

47103

راهنمای نصب

رله قطع و وصل (MX یا XF)

سیم پیچ استاندارد		
		AC 50/60 Hz
		DC
33658	12 V DC	
33659	24-30 V AC/DC	
33660	48-60 V AC/DC	
33661	100-130 V AC/DC	
33662	200-250 V AC/DC	
33663	277 V AC	
33664	380-480 V AC	
سیم پیچ ارتباطی		
		AC 50/60 Hz
		DC
33032	12 V DC	
33033	24-30 V AC/DC	
33034	48-60 V AC/DC	
33035	100-130 V AC/DC	
33036	200-250 V AC/DC	
33037	277 V AC	
33038	380-480 V AC	
47074	برای کلید اتوماتیک ثابت	
33098	برای کلید اتوماتیک کشویی	



کشویی


ثابت

47103

راهنمای نصب

رله آندر ولتاژ MN

رله آندر ولتاژ		
		AC 50/60 Hz
		DC
33668	24-30 V DC, 24 V AC	
33669	48-60 V DC 48 V AC	
33670	100-130 V AC/DC	
33671	200-250 V AC/DC	
33673	380-480 V AC	
47074	برای کلید اتوماتیک ثابت	
33098	برای کلید اتوماتیک کشویی	



کشویی


ثابت

47103

راهنمای نصب

بخش تاخیری MN

بخش تاخیری MN (اجزا)		
		AC 50/60 Hz
		DC
Rr تنظیم پذیر	R غیر تنظیم پذیر	
33680		48-60 V
33681	33684	100-130 V
33682	33685	200-250 V
33683		380-480 V
47103	راهنمای نصب	



MasterpactNT

قفل کردن شاسی و لوازم جانبی

رفرنس های قطعات یدکی

(*) راهنمای نصب باید جداگانه سفارش داده شود و همراه سایر اجزا نیست

قفل کردن شاسی		
قفل کردن وضعیت قطع / 1 part		
با قفل		
با قفل های کلیدی		
33773	1 قفل	Profalux
33774	1 قفل + 1 قفل با همان نمای کلید	
33775	2 قفل (نمای های کلید مختلف)	
یک قفل یکسان Profalux با همان کلید		
33173	key: random not identified combination	
33174	key: random identified 215470 combination	
33175	key: random identified 215471 combination	
33776	1 قفل	Ronis
33777	1 قفل + 1 قفل با همان نمای کلید	
33778	2 قفل (نمای های کلید مختلف)	
یک قفل کلیدی یکسان Ronis با همان کلید		
33189	key: random not identified combination	
33190	key: random identified EL24135 combination	
33191	key: random identified EL24153 combination	
33192	key: random identified EL24315 combination	
33769	Profalux	بسته لوازم قفل کردن بدون قفل ها برای
33770	Ronis	
33771	Castell	
33772	Kirk	
47104	راهنمای نصب	
اینترلاک درب / 1 part		
33172	سمت راست و چپ شاسی (VPECD یا VPECG)	
47104	راهنمای نصب	
اینترلاک Racking / 1 part		
33788	اینترلاک Racking	
47104	راهنمای نصب	
حفاظت عدم تطابق کلید / 1 part		
33767	حفاظت عدم تطابق کلید اتوماتیک (VDC)	
47104	راهنمای نصب	
لوازم جانبی شاسی		
محافظت کمکی ترمینال (CB) / 1 part		
33763	3P	حفاظت ترمینال
33764	4P	
47104	راهنمای نصب	
شاتر ایمنی + قفل / 1 part		
33765	3P	شاتر ایمنی (VO)
33766	4P	
47104	راهنمای نصب توجه: قفل شدن شاتر ایمنی به صورت مجتمع می باشد.	

MasterpactNT

Clusters (کلاستر)

رفرنس های قطعات یدکی


Clusters

54122

گریس جهت روغن کاری Cluster / 1 Kg

33166

یک Cluster برای شاسی



جدول : تعداد Cluster مورد نیاز برای مدل های مختلف شاسی

Masterpact NT		درجه بندی شاسی (A)
4P	3P	
18	12	630
18	12	800
18	12	1000
18	12	1250
24	18	1600

توجه : پائین ترین مرتبه ۶ جزء است.

دستگیره جهت جابجا کردن / کلید داخل کشو

47098



Masterpact NT

قفل و لوازم جانبی

رفرنس های قطعات یدکی

(*) راهنمایی نصب باید جداگانه سفارش داده شود و همراه سایر اجزانیست.

قفل کردن کلید اتوماتیک			
وسیله قفل کردن دکمه ها / 1 part			
33897	قفل		
47103	راهنمای نصب		
1 part / OFF کردن در وضعیت			
47514	با قفل + پشتیبانی BPFE		
با قفل + پشتیبانی BPFE			
47519	1 lock	Profalux	
47520	1 lock + 1 lock with same key profile		
1 identical keylock Profalux with the same key:			
33173	key: random not identified combination		
33174	key: random identified 215470 combination		
33175	key: random identified 215471 combination		
47521	1 lock	Ronis	
47522	1 lock + 1 lock with same key profile		
1 identical keylock Ronis with the same key :			
33189	key: random not identified combination		
33190	key: random identified EL24135 combination		
33191	key: random identified EL24153 combination		
33192	key: random identified EL24315 combination		
47515	Profalux	بسته لوازم قفل کردن بدون قفل ها برای	
47516	Ronis		
47517	Kirk		
47518	Castell		
47103	راهنمای نصب		
سایر لوازم جانبی کلید اتوماتیک			
1 part / شمارشگر عملکرد مکانیکی			
33895	شمارشگر عملکرد CDM		
47103	راهنمای نصب		
1 part / حفاظ و لوازم جانبی			
Drawout	ثابت		
33857	33718	حفاظ	
33859	پوشش شفاف (IP 54)		
33858	صفحه محافظ		
47103	راهنمای نصب		
1 part / پوشش جلو (3P / 4P)			
47094	پوشش جلویی		
47103	راهنمای نصب		
1 part / دستگیره شارژ کننده فنر			
47092	دستگیره شارژ کننده فنر / 1 part		
47103	راهنمای نصب		
1 part / جرقه گیر برای Masterpact NT			
4P	3P		
47095 x 4	47095 x 3	Type H1	
47096 x 4	47096 x 3	Type L1	
47103	راهنمای نصب		

(*) راهنمای نصب باید جداگانه سفارش داده می شود همراه اجزا نیست.

کنتاکت های نمایشگر			
کنتاکت های نشانگر OFF/ON 1 part			
47076	Changeover contacts (6 A - 240 V)		
47077	1 low-level OF to replace 1 standard OF (4 max.)		
47074	For fixed circuit breaker		Wiring
33098	For drawout circuit breaker		
47103	راهنمای نصب		
کنتاکت های نشانگر (قطع خطا) (SDE) 1 part			
47078	1 additional SDE (5 A - 240 V)		
47079	1 additional low-level SDE		
47074	For fixed circuit breaker		Wiring
33098	For drawout circuit breaker		
47103	راهنمای نصب		
کنتاکت آماده بسته شدن 1 MAX / 1 part (Ready to close)			
PF			
47080	1 changeover contact (5 A - 240 V)		
47081	1 low-level changeover contact		
47074	For fixed circuit breaker		Wiring
33098	For drawout circuit breaker		
47103	راهنمای نصب		
دکمه وصل الکتریکی / 1 part			
BPFE			
47512	۱ دکمه		
47103	راهنمای نصب		
سونیج های انتقال وضعیت (وصل / قطع / تست)			
Changeover contacts (6A - 240 V)			
33170	1 connected position contact (3 max.)		
33170	1 test position contact (1 max.)		
33170	1 disconnected position contact (2 max.)		
And/or low-level changeover contacts			
33171	1 connected position contact (3 max.)		
33171	1 test position contact (1 max.)		
33171	1 disconnected position contact (2 max.)		
ترمینال های کمکی برای شاسی تنها			
33098	3 wire terminal (1 part), terminal block (1 part)		
47900	Jumpers (10 parts)		
47104	Installation manual		

Masterpact NW


عملکرد از راه دور

رفرنس های قطعات یدکی

(*) راهنمای نصب باید جداگانه سفارش داده شود و همراه اجزا نیست


عملکرد از راه دور

MCH (1 part)			AC 50/60 Hz
47889	48 V		
47893	100-130 V		
47894	200-240 V		
47895	250-277 V		
47896	380-415 V		
47897	440-480 V		
47888	24-30 V	DC	
47889	48-60 V		
47890	100-125 V		
47891	200-250 V		
47074	برای کلید اتوماتیک ثابت	ترمینال (۱ جز)	
47849	برای کلید اتوماتیک کشویی		




راهنمای نصب

سیم پیچ استاندارد (1 جز)			AC 50/60 Hz
47951	12 V DC		
33658	24-30 V AC/DC	DC	
33659	48-60 V AC/DC		
33660	100-130 V AC/DC		
33661	200-250 V AC/DC		
33662	277 V AC		
33663	380-480 V AC		




Communicating coil (1 part)			AC 50/60 Hz
33032	12 V DC		
33033	24-30 V AC/DC	DC	
33034	48-60 V AC/DC		
33035	100-130 V AC/DC		
33036	200-250 V AC/DC		
33037	277 V AC		
33038	380-480 V AC		
47074	برای کلید اتوماتیک ثابت	1 part /	
47849	برای کلید اتوماتیک کشویی		




راهنمای نصب

رله آندروولتاژ / 1 part			AC 50/60 Hz
33668	24-30 V DC, 24 V AC		
33669	48-60 V DC, 48 V AC	DC	
33670	100-130 V AC/DC		
33671	200-250 V AC/DC		
33673	380-480 V AC		
47074	برای کلید اتوماتیک ثابت	1 part /	
47849	برای کلید اتوماتیک کشویی		



راهنمای نصب

بخش تاخیری (اجزا)			AC 50/60 Hz
47951	48-60 V		
33680	100-130 V	DC	
33681	200-250 V		
33682	380-480 V		
33683			
47951		راهنمای نصب	



Masterpact NW

قفل کردن شاسی و لوازم جانبی

رفرنس های قطعات یدکی

(*) راهنمایی نصب باید جداگانه سفارش داده شود و همراه سایر اجزاست.

قفل کردن شاسی		
قفل کردن وضعیت قطع / با قفل		
با قفل		
با قفل های کلیدی		
48568	1 قفل	Profalux
48569	1 قفل + 1 قفل با همان نمای کلید	
48570	2 قفل (نما های کلید مختلف)	
یک قفل یکسان Profalux با همان کلید		
33173	key: random not identified combination	
33174	key: random identified 215470 combination	
33175	key: random identified 215471 combination	
48572	1 قفل	Ronis
48573	1 قفل + 1 قفل با همان نمای کلید	
48574	2 قفل (نما های کلید مختلف)	
یک قفل کلیدی یکسان Ronis با همان کلید		
33189	key: random not identified combination	
33190	key: random identified EL24135 combination	
33191	key: random identified EL24153 combination	
33192	key: random identified EL24315 combination	
48564	Profalux, Ronis	بسته لوازم قفل کردن بدون قفل ها برای
48565	Castell	
48566	Kirk	
47952	راهنمای نصب	
اینتراک درپ / 1 part		
47914	سمت راست و چپ شاسی (VPECD یا VPECC)	
راهنمای نصب		
47952	راهنمای نصب	
اینتراک Racking		
48582	5 parts	
راهنمای نصب		
47952	راهنمای نصب	
33767	حفاظت عدم تطابق کلید اتوماتیک (VDC)	
حفاظت عدم تطابق کلید / 1 part		
راهنمای نصب		
47952	راهنمای نصب	
لوازم جانبی شاسی		
حافظ کمکی ترمینال / 1 part		
48595	3P	800/4000 A
48596	4P	
48597	3P	4000b/6300 A
48598	4P	
47952	راهنمای نصب	
شاتر ایمنی + قفل / 1 part		
48721	3P	800/4000 A
48723	4P	
48722	3P	4000b/6300 A
48724	4P	
47952	راهنمای نصب	
بلوک قفل کردن شاتر (برای جایگزینی) / 1 part		
48591	2 parts for 800/4000 A	
راهنمای نصب		
47952	راهنمای نصب	
لوازم زمین کردن برای شاسی		
4P	3P	
Types for N1/H1/NA/HA		
48434	48433	

Note: the installation manual is enclosed.

Masterpact NW Clusters (کلاستر)

رفرنس های قطعات یدکی


Clusters

54122

گريس جهت روغن کاری Cluster / 1 Kg

33166

يک Cluster برای شاسی



جدول : تعداد Cluster مورد نیاز برای مدل های مختلف شاسی

Masterpact NW 4P				Masterpact NW 3P				درجه بندی شاسی (A)
L1	H3	H1/H2	N1	L1	H3	H1/H2	N1	
								630
32		16	8	24		12	6	800
32		16	8	24		12	6	1000
32		16	8	24		12	6	1250
32		16	16	24		12	12	1600
56	32	32		42	24	24		2000
	32	32			24	24		2500
	48	48			36	36		3200
	56	56			42	42		4000
		96				72		4000b
		96				72		5000
		96				72		6300

توجه : پایین ترین مرتبه ۶ جزء است.

دستگیره جهت جابجا کردن / کلید داخل کشو







47944

دستگیره جهت جابجا کردن کلید داخل کشو




۴


(*) راهنمای نصب باید جداگانه سفارش داده می شود همراه اجزا نیست.

کنتاکت های نمایشگر			
1 part (OF) / OFF/ON کنتاکت های نشانگر			
47887	1 additional block of 4 contacts		
47074	For fixed circuit breaker	Wiring	
47849	For drawout circuit breaker		
47951	راهنمای نصب		
کنتاکت های نشانگر (قطع خطا) 1 part / (SED)			
47915	Changeover contact (SDE)	6 A - 240 V	
47916	Low-level		
47074	For fixed circuit breaker	Wiring	
47849	For drawout circuit breaker		
47951	راهنمای نصب		
کنتاکت آماده بسته شدن 1 part / 1 MAX (readytoclose)			
PF			
47080	1 changeover contact (5 A - 240 V)		
47081	1 low-level changeover contact		
47074	For fixed circuit breaker	Wiring	
47849	For drawout circuit breaker		
47951	راهنمای نصب		
کنتاکت نشانگر وضعیت وصل، قطع، تست (سوئیچ انتقال وضعیت)			
33170	6 A - 240 V	Changeover contacts	
33171	Low-level	CE, CD, CT	
47952	راهنمای نصب		
مجموعه ای از راه اندازه ها برای سوئیچ انتقال حالت 1 part /			
48560	یک مجموعه		
کنتاکت های بسته / وصل ترکیبی برای استفاده با یک کنتاکت کمکی 1 part /			
48477	1 contact (5 A - 240 V)		
48478	or 1 low-level contact		
47952	راهنمای نصب		
دکمه وصل الکتریکی / 1 part			
BPFE			
48534	1 pushbutton		
47951	راهنمای نصب		
ترمینال های کمکی برای شاسی تنها			
47849	3 wire terminal (1 part)		
47850	6 wire terminal (1 part)		
47900	Jumpers (10 parts)		


Micrologic 2.0



Micrologic 5.0, 6.0, 7.0




Earth fault protection (Micrologic 6.0) (حفاظت زمین)




(1)

$I_g = I_n \times \dots$	A	B	C	D	E	F	G	H	I
$I_g < 400 \text{ A}$	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
$400 \text{ A} \leq I_g \leq 1200 \text{ A}$	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
$I_g > 1200 \text{ A}$	500	640	720	800	880	960	1040	1120	1200


IDMTL منحنی (Micrologic P and H)




ولتاژ 380/415/440 V AC




ولتاژ 660/690 V AC



ولتاژ 380/415/440 V AC



ولتاژ 660/690 V AC



To indicate your choice, check the applicable square boxes ☐

and enter the appropriate information in the rectangles

Circuit breaker or switch-disconnector	Quantity
Masterpact type NT <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/>	
Rating A <input type="checkbox"/>	
Sensor rating A <input type="checkbox"/>	
Circuit breaker N1, H1, H2, H3, L1 <input type="checkbox"/>	
Special circuit breaker H2 anticorrosion, H10 <input type="checkbox"/>	
Switch-disconnector NA, HA, HF, HA10, ES <input type="checkbox"/>	
Number of poles 3 or 4 <input type="checkbox"/>	

Brand MG <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/>
Option: neutral on right side <input type="checkbox"/>
Type of equipment
Fixed <input type="checkbox"/>
Drawout with chassis <input type="checkbox"/>
Drawout without chassis (moving part only) <input type="checkbox"/>
Chassis alone <input type="checkbox"/>

Earthing switch kit for chassis ☐

Micrologic control unit			
A - ammeter	2.0 <input type="checkbox"/>	5.0 <input type="checkbox"/>	7.0 <input type="checkbox"/>
P - power meter	5.0 <input type="checkbox"/>	6.0 <input type="checkbox"/>	7.0 <input type="checkbox"/>
H - harmonic meter	5.0 <input type="checkbox"/>	6.0 <input type="checkbox"/>	7.0 <input type="checkbox"/>

LR - long-time rating plug	Standard 0.4 to 1 Ir <input type="checkbox"/>
	Low setting 0.4 to 0.8 Ir <input type="checkbox"/>
	High setting 0.8 to 1 Ir <input type="checkbox"/>
	LR OFF <input type="checkbox"/>

AD - external power-supply module	V <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------------

BAT - battery module	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------

TCE - external sensor (CT) for neutral and residual earth-fault protection	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

TCE - external sensor (CT) for over sized neutral (3P - Micrologic P / H) and residual earth-fault protection	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

TCW - external sensor for SGR protection	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Rectangular sensor	NT (280 x 115 mm) <input type="checkbox"/>
	NW (470 x 160 mm) <input type="checkbox"/>

PTE - external voltage connector	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Communication

COM module	JBus/ Device <input type="checkbox"/>	Chassis <input type="checkbox"/>
	ModBus <input type="checkbox"/>	
	Digipact Device <input type="checkbox"/>	Chassis <input type="checkbox"/>

Eco COM module	ModBus (for XF or MX communicating release) <input type="checkbox"/>
-----------------------	--

Connection

Horizontal	Top <input type="checkbox"/>	Bottom <input type="checkbox"/>
Vertical	Top <input type="checkbox"/>	Bottom <input type="checkbox"/>
Front	Top <input type="checkbox"/>	Bottom <input type="checkbox"/>

Vertical-connection adapters	NT - FC fixed, draw. <input type="checkbox"/>
Cable-lug adapters	NT - FC fixed, draw. <input type="checkbox"/>
Arc chute screen	NT - FC fixed <input type="checkbox"/>
Interphase barriers	NT, NW fixed, drawout <input type="checkbox"/>
Spreaders	NT fixed, drawout <input type="checkbox"/>
Disconnectable front connection adapter	NW fixed <input type="checkbox"/>
Lugs for 240 ² or 300 ² cables	NT fixed, drawout <input type="checkbox"/>

Micrologic control unit functions:
 2.0 : basic protection (long time + inst.)
 5.0 : selective protection (long time + short time + inst.)
 6.0 : selective + earth-fault protection (long time + short time + inst. + earth-fault)
 7.0 : selective + earth-leakage protection (long time + short time + inst. + earth-leakage)

Indication contacts

OF - ON/OFF indication contacts

Standard	4 OF 6 A-240 V AC (10 A-240 V AC and low-level for NW)	
Alternate	1 OF low-level for NT	Max. 4 qty <input type="checkbox"/>
Additional	1 block of 4 OF for NW	Max. 2 qty <input type="checkbox"/>

EF - combined "connected/closed" contacts

	1 EF 6 A-240 V AC for NW	Max. 8 qty <input type="checkbox"/>
	1 EF low-level for NW	Max. 8 qty <input type="checkbox"/>

SDE - "fault-trip" indication contact

Standard	1 SDE 6 A-240 V AC	
Additional	1 SDE 6 A-240 V AC <input type="checkbox"/>	1 SDE low level <input type="checkbox"/>

Programmable contacts

Carriage switches	2 M2C contacts <input type="checkbox"/>	6 M6C contacts <input type="checkbox"/>
-------------------	---	---

Low level <input type="checkbox"/>	6 A-240 V AC <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---------------------------------------

CE - "connected" position	Max. 3 for NW/NT	qty <input type="checkbox"/>
----------------------------------	------------------	------------------------------

CD - "disconnected" position	Max. 3 for NW - 2 for NT	qty <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------

CT - "test" position	Max. 3 for NW - 1 for NT	qty <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

AC - NW actuator for 6 CE - 3 CD - 0 CT additional carriage switches	qty <input type="checkbox"/>
---	------------------------------

Remote operation

Remote ON/OFF	MCH - gear motor	V <input type="checkbox"/>
	XF - closing voltage release	V <input type="checkbox"/>
	MX - opening voltage release	V <input type="checkbox"/>
	PF - "ready to close" contact	Low level <input type="checkbox"/>
		6 A-240 V AC <input type="checkbox"/>

	BPFE - electrical closing pushbutton	<input type="checkbox"/>
--	---	--------------------------

	Res - electrical reset option	V <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

	RAR - automatic reset option	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------

Remote tripping	MN - undervoltage release	V <input type="checkbox"/>
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

	R - delay unit (non-adjustable)	<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------

	Res - adjustable delay unit	<input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	--------------------------

	2nd MX - shunt release	V <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------------

Locking

VBP - ON/OFF pushbutton locking (by transparent cover + padlocks)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

OFF position locking:

VCPO - by padlocks	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

VSPO - by keylocks	Keylock kit (w/o keylock)	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	1 keylock	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	2 identical keylocks, 1 key	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	2 keylocks, different keys (NW)	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>

Chassis locking in "disconnected" position:

VSPD - by keylocks	Keylock kit (w/o keylock)	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
		Kirk <input type="checkbox"/>	Castell <input type="checkbox"/>
	1 keylock	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	2 identical keylocks, 1 key	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	2 keylocks, different keys	Profalux <input type="checkbox"/>	Ronis <input type="checkbox"/>
	Optional connected/disconnected/test position lock		

VPEC - door interlock	On right-hand side chassis <input type="checkbox"/>
------------------------------	---

	On left-hand side chassis <input type="checkbox"/>
--	--

VPOC - racking interlock	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

IPA - cable-type door interlock	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

VDC - mismatch protection	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------

VIVC - shutter position indication and locking for NW	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

IBPO - racking interlock between crank and OFF pushbutton for NW	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

DAE - automatic spring discharge before breaker removal for NW	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Accessories

VO - safety shutters on chassis for NT and NW	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

CDM - mechanical operation counter NT, NW	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

CB - auxiliary terminal shield for chassis NT, NW	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

CC - arc chute cover for fixed NT	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

CDP - escutcheon NT, NW	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

CP - transparent cover for escutcheon NT, NW	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

OP - blanking plate for escutcheon NT, NW	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Brackets for mounting	NW fixed <input type="checkbox"/>	On backplates <input type="checkbox"/>
-----------------------	-----------------------------------	--

Test kits	Mini test kit <input type="checkbox"/>	Portable test kit <input type="checkbox"/>
-----------	--	--

الیکا الکتریک



۳۲۶۶۴۵۵۰
۰۳۱-۳۲۶۶۳۸۳۶
۳۲۶۶۳۸۳۷



۰۳۱-۳۲۶۶۴۵۵۱



info@elicaelectric.com



www.elicaelectric.com



اصفهان، بزرگمهر، فرعی ۲۲، ساختمان الیکا

